

LK2316 Håndholdt 4K Ultra HD Gimbal-kamera med WiFi-streaming



Udseende og beskrivelse af knappernes funktioner



1. Kameralinse
2. Skærm
3. Tænd/sluk-knap og tænd/sluk-knap
4. Optage- og returknap
5. Menuknap
6. OK-bekræftelsesknap og WIFI-genvejsknap
7. 1/4-skrueinterface
8. Mikrofon
9. TF-kortslot
10. Funktionsindikatorlampe
11. TYPE-C-interface
12. Op-knap og zoom ind-knap
13. Ned-knap og zoom ud-knap
14. Indbygget højttaler
15. Nulstillingshul

Kameralinse

Hovedkamera, bruges primært til at tage billeder eller optage videoer.

Skærm - Bruges til at vise produktets driftsstatus.

Tænd/sluk-knap

Maskinens tænd/sluk-knap bruges til at slukke eller tænde for skærmen. Tryk én gang for at slukke for skærmen. Tryk i 3 sekunder for at tænde for strømmen.

Optagelses- og returknop

Skub denne knap op for at aktivere optagetilstanden. Skærmen viser optagestatus med et kameraikon og en blinkende rød prik øverst på skærmen. Samtidig blinker den grønne statusindikator over TYPE-C-porten én gang i sekundet, hvilket indikerer aktiv optagelse. Alle filer gemmes som standard på TF-kortet.

WiFi switch - Download apps som Roadcam eller DVRunning på applikationsplatformen. Tryk og hold WIFI-knappen nede i 3 sekunder, når maskinen er tændt. Maskinens WIFI-navn og adgangskode vises på skærmen, og en blå indikatorlampe lyser på højre side af lyshullet lige over skærmen, hvilket indikerer, at WIFI er tændt. Følg appen's anvisninger for at oprette forbindelse, og du kan bruge den.

Menu-tast

Tryk kort på M-tasten for at åbne menutasten, som bruges til at indstille forskellige parametre og maskinens ydelsesindikatorer. Brug op- og ned-tasterne til at vælge menuen, og tryk på OK-tasten for at bekræfte det aktuelle valg.

Tryk længe på M-tasten for at åbne galleritilstand, brug op- og ned-tasterne til at vælge den video eller det foto, der er blevet taget, og tryk på OK-tasten for at afspille og gennemse.

OK-bekræftelsestast og WiFi-genvejstast

Denne knap bruges til at bekræfte den valgte menu og bekræfte fotofunktionen i fototilstand.

I standbytilstand skal du trykke længe på OK-knappen for at tænde det lokale WiFi. WiFi-logoet vises i øverste højre hjørne af skærmen, og det lokale WiFi-navn vises på skærmen: minidv-2316-00xx, PWD:12345678. Når du har scannet QR-koden på skærmen og downloadet den, skal du indtaste det lokale navn og den lokale adgangskode for at oprette forbindelse til det lokale WiFi for at se videoer og billeder eksternt.

1/4 skrueforbindelse

Dette hul er markeret med et 1/4 britisk skruehul, hvilket er praktisk for brugerne at tilslutte et stativ eller andet forlængerudstyr.

Mikrofon

Når maskinen er tændt, bruges den til at gemme optagelsesfilen under videooptagelse.

TF-kortslot

Maskinens TF-kortslot bruges til at indsætte et TF-kort for at gemme filer. Vær opmærksom på, at kortets gulfinger vender mod skærmen, og at den gulfinger vender opad, når du indsætter og afslutter. Denne maskine understøtter op til 256 GB TF-kort.

Arbejdsindikator

Når produktet er i forskellige driftstilstande, vil der være forskellige indikatorlamper. Ved optagelse blinker det grønne lys én gang hvert sekund, det røde lys blinker, når det er fuldt opladet, og det grønne lys er altid tændt, når det er fuldt opladet.

TYPE-C-grænseflade

Denne grænseflade bruges til at oplade maskinen med et datakabel i standbytilstand eller til at oprette forbindelse til en computer med et datakabel for at læse filer. Når du opretter forbindelse til en computer, skal du trykke på skærmprompten for at sætte maskinen i filtilstand.

Op-tast

Når du har åbnet hovedmenuen, skal du trykke på op-tasten for at vælge menuen opad. Betjeningsmetoden for at åbne den sekundære menu er den samme. Vælg menuen opad, hvilket er det modsatte af ned-tastens funktion. I video standby-grænsefladen skal du trykke længe på op-tasten for at zoome digitalt ind, op til 40 gange, og den tilsvarende digitale prompt vises på skærmen.

Ned-tast

Når du har åbnet hovedmenuen, skal du trykke på ned-tasten for at vælge menuen nedad. Betjeningsmetoden til at åbne den sekundære menu er den samme. Vælg menuen nedad, hvilket er det modsatte af op-tastens funktion. I video standby-grænsefladen skal du trykke længe på tasten for at zoome digitalt ud indtil 1X, hvorefter den tilsvarende digitale prompt vises på skærmen.

Højttaler

Bruges til afspilning eller optagelse af produktvideo og lydafspilning.

Nulstil kontakt

Når produktet fryser eller ikke kan bruges normalt af andre årsager, skal du bruge en nål eller en anden genstand til at stikke i nulstillingshullet en eller to gange for at gendanne produktet til fabriksindstillingerne.

Produktoversigt

Grundlæggende parametre:

- Funktionstype - Håndholdt multifunktionskamera
- Mærkemodel - LK2316
- Udseende Farve - Sort/Jerngrå
- Materiale/håndværk - PC+ABS materiale + udseende dum olie
- Anvendelig type - Cykelrekorder, udendørssport, retshåndhævende optegnelser
- APP-applikation - APP viipulse Roadcam eller DVRrunning
- Vandtæt - IP65 levende vandtæt
- Udseende størrelse - 135x35x34mm
- Vægt - 57 g, bart metal med emballage 210 g

Systemparametre:

- Billedopløsning - 3M/5M/8M/ 10M/ 12M/16M/ 20M/ 24M/30M/ 44M/48M/ 56M/ 64M
- Processor - 2K
- Linseparametre - 4653+4G lens
- Videoopløsning - Maksimal 2560x1944@30fps
- Lydkomprimering - AAC
- Videokomprimering - H.264
- Videoformat - MOV
- Maksimalt antal billeder - 30fps
- Trådløs forbindelse - Indbygget 2,4 GHz WIFI, understøtter 802.11b/g/n, indbygget antenne
- Skærmstørrelse - 1.47"
- Videovisning - Forhåndsvisning af maskinen, APP-betjening, trådløs videoudgang, understøtter forhåndsvisning/afspilning i realtid af Android/IOS-systemenheder;
- Mikrofon - Indbygget hørfølsom mikrofonoptagelse
- Batterikapacitet - 1800mA

Tilbehør:

- Ledninger - Et TYPE-C strømkabel
- Instruktions - Neutrale instruktioner

Elektriske parametre:

- Spændingsområde - +5V-1.5A input
- Skærmdriftsstrøm - $\leq 160\text{mA}$
- WIFI-tilslutningsstrøm - $\leq 200\text{mA}$
- Skærmdriftsstrøm - $\leq 100\text{mA}$
- Standbystrøm - 5mA @ DC+5V
- Arbejdsmiljø - $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Opbevaringstemperatur - $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Forholdsregler

1. Sørg for, at TF-kortet er korrekt installeret før brug (enheden kan ikke fungere uden kort).
2. Undgå at tabe den eller udsætte den for kraftige stød.
3. Rengør skærmen med en blød klud, der er fugtet med alkohol.
4. Undgå fugt, støv, ekstreme temperaturer (driftsområde: -10°C - 60°C) og stærke elektromagnetiske felter.
5. Anbefales ikke til brug i regn. Nedsænkes aldrig i væske.