

LK2313 4K Actionkamera med drejeligt objektiv - IP65 vandtæt



Beskrivelse af udseende og knapfunktioner



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Skærm | 2. Wi-Fi tænd/sluk-knap |
| 3. Wi-Fi tænd/sluk-knap | 4. Nulstil kontakt |
| 5. Rul ned-knap | 6. Tilbage-knap |
| 7. Mikrofon Port | 8. Opladningsindikator Lys |
| 9. TYPE-C Port | 10. Nederste 1/4 skruehul |
| 11. Knap til filvisning | 12. Rul op-knap |
| 13. Bekræft-knap | 14. Menu-knap |
| 15. Tænd/sluk-knap | 16. Optag og gem-knap |
| 17. Driftsindikator Lampe | 18. Infrarødt hjælpelys |
| 19. Hovedkamera | 20. Infrarødt hjælpelys |
| 21. Optag og gem-knap | 22. Bagerste 1/4 skruehul og magnetisk bagklaps |
| 23. Højttalerport | |

1. Skærm

Bruges til at vise produktets driftsstatus.

2. Wi-Fi tænd/sluk-knap

For at aktivere Wi-Fi skal du downloade Roadcam- eller DVRunning-appen fra applikationsplatformen. Mens enheden er tændt, skal du trykke på Wi-Fi-knappen og holde den nede i 3 sekunder. Skærmen viser enhedens Wi-Fi-navn og adgangskode. En blå indikatorlampe lyser øverst på skærmen, hvilket angiver, at Wi-Fi er aktiveret. Følg appens instruktioner for at fuldføre forbindelsen.

3. Nattesynskontakt

Hvis optage forholdene er dårlige, og der er behov for infrarødt lys i normal driftstilstand, skal du kort trykke på Nattesyns Knappen. Dette aktiverer det infrarøde hjælpelys, hvilket gengiver skærmen i sort-hvid nattesyns tilstand.

4. Nulstil kontakt

Hvis produktet fryser eller ikke fungerer korrekt af en eller anden grund, skal du bruge en nål eller en anden genstand til at trykke på nulstillingsknappen flere gange for at gendanne produktet til fabriksindstillingerne.

5. Rul ned-knap

Når du har åbnet hovedmenuen, skal du bruge rulleknappen ned til at navigere nedad gennem menupunkterne. På samme måde, når du er i undermenuer, letter denne knap navigationen nedad gennem punkterne, i modsætning til rulle knappens funktionalitet.

6. Tilbage-knap

I hovedmenuen navigerer et kort tryk på tilbage knappen tilbage til det forrige menuniveau. I fototilstand får du adgang til fotoindstillinger med et kort tryk på tilbage knappen.

7. Mikrofonport

Bruges til lydoptagelse under videooptagelse eller lyd optagelsestilstande.

8. Opladningsindikator Lys

Når produktet oplades, lyser denne indikatorlampe rødt for at indikere, at opladningen er i gang. Lampen slukker, når batteriet er fuldt opladet.

9. TYPE-C Port

TYPE-C-porten bruges til opladning, når batteriet er lavt, eller til at tilslutte en computer for at få adgang til filer. Bemærk: Når du får adgang til filer, skal enheden være tilsluttet en computer for at gå i USB-tilstand.

10. Nederste 1/4 skruehul

Dette hul er et 1/4-tommer gevindskåret skruehul, der giver brugerne mulighed for at fastgøre stativer eller andre forlængere for nemheds skyld.

11. Knap til filmvisning

Hvis du trykker på denne knap én gang, aktiveres foto tilstanden, så du kan tage billeder. Hvis du trykker igen, vises de fotos, videoer og optagelser, der allerede er taget af enheden. Korte tryk giver dig mulighed for at vælge den ønskede mappe, navigere gennem filer ved hjælp af rulle knapperne op og ned og bekræfte valget med OK-knappen.

12. Side op-knap

Når du har åbnet hovedmenuen, skal du bruge Page Up-knappen til at navigere opad gennem menupunkterne. På samme måde, når du er i undermenuer, letter denne knap navigationen opad gennem punkterne, i modsætning til funktionen af Rul ned-knappen.

13. Bekræft-knap

Bruges til at bekræfte valgte menupunkter samt til at bekræfte optagelse af billeder i fototilstand.

14. Menu-knap

Ved at trykke kort på Menu-knappen (M) åbnes menu grænsefladen, hvor du kan justere forskellige parametre og indstillinger for enheden. Naviger gennem menupunkterne ved hjælp af rulle knapperne op og ned, og bekræft valgene med OK-knappen.

15. Tænd/sluk-knap

Tænd/sluk-knappen på maskinen bruges til at slukke eller sætte enheden i dvaletilstand. Et kort tryk slukker skærmen, mens et langt tryk på 3 sekunder slukker eller tænder maskinen.

16. Optag og gem-knap

Ved at trykke denne knap opad aktiveres videooptagelses tilstanden. I dette øjeblik går skærmen som standard i dvaletilstand, hvor et videokamera ikon med en blinkende rød prik periodisk i midten vises. Et rødt lys blinker én gang i sekundet øverst til venstre på skærmen, hvilket indikerer, at enheden optager. Optagede filer gemmes som standard på TF-kortet. Ved at trykke knappen nedad gemmes den aktuelle video fil, hvor et konstant rødt lys øverst på skærmen indikerer, at enheden er i standbytilstand.

17. Driftsindikator Lampe

Produktets forskellige driftstilstande angives med forskellige lys.

18/20. Infrarødt hjælpelys

Giver infrarød assistance når lysforholdene er utilstrækkelige eller i nattesyns tilstand.

19. Hovedkamera

Det primære kamera, der bruges til at komponere billeder under fotografering eller videooptagelse.

21. Optag og gem-knap til lyd

Når enheden er tændt, starter den automatiske lydoptagelse, når du trykker optageknappen opad. Hvis du trykker nedad, gemmes den aktuelle lydoptagelses fil, som du kan få adgang til ved at trykke på knappen Filvisning.

22. Bagerste 1/4 skruehul og magnetisk bagklips

Ligesom det nederste skruehul er dette et standard 6 mm skruehul med en indlejret stærk magnet. Det gør det muligt at fastgøre enheden til andre magnetiske overflader, når det er nødvendigt.

23. Højttalerport

Bruges til at afspille video- eller lydoptagelser, der er optaget med enheden.

Grundlæggende specifikationer

1. Funktionstype - Multifunktionskamera
2. Mærke/Model - LK2313
3. Farve - Sort/Sølv
4. Materiale/proces - PC+ABS-materiale med mat finish
5. Anvendelse - Cykel Optagelse, Udendørssport, Optagelse af politibetjente
6. App - Roadcam eller DVR-kørsel
7. Vandtæt - IP65 Vandafvisende til hverdagsbrug
8. Dimensioner - 105x41x23mm
9. Vægt - 57g (kun kamera), 210g (inkl. emballage)

Systemparametre

1. Billedopløsning - 1080P
2. Linseparametre - 4G
3. Opløsning - 1080P@30fps
4. Lydkomprimering - AAC
5. Videokomprimering - H.264
6. Infrarøde lys - 940
7. Videoformat - MP4
8. Maksimal billedhastighed - 30fps
9. Trådløs forbindelse - Indbygget 2,4 GHz WIFI, understøtter 802.11b/g/n, indbygget antenne
10. Skærmstørrelse - 1,47 tommer
11. Videovisning - Forhåndsvisning på enheden, APP-betjening, trådløs videoudgang, understøtter forhåndsvisning/afspilning i realtid på Android/iOS-enheder
12. Mikrofon - Indbygget mikrofon med høj følsomhed
13. Batterikapacitet - 600mAh

Tilbehør

1. Kabel - Et TYPE-C strøm kabel
2. Magnetisk bagklaps - Indbygget højstyrke magnet
3. Brugermanual - Neutral Instruktionsmanual

Elektriske parametre

1. Spændingsområde - +5V, 1,5A input
2. Driftsstrøm ved tændt skærm - $\leq 160\text{mA}$
3. Strøm ved Wi-Fi-tilslutning - $\leq 200\text{mA}$
4. Driftsstrøm ved slukket skærm - $\leq 100\text{mA}$
5. Standby-strøm - 5mA @ DC+5V
6. Driftsmiljø - -20°C til $+60^{\circ}\text{C}$
7. Opbevaringstemperatur - -20°C til $+60^{\circ}\text{C}$