Digitalt vækkeur / LCD-elektrisk ur



Introduktion til funktioner

1. Urfunktion
2. Visning af måned/dato
3. Visning af temperatur og luftfugtighed
4. Kontrol af maksimum- og minimumværdier for temperatur og luftfugtighed
5. Alarmfunktion

Knapbeskrivelse

MODE-tast:

I den almindelige tilstand skal du trykke på [MODE]-tasten for at skifte mellem urtilstand og alarmtilstand.
I ur- eller alarmtilstand skal du holde [MODE]-tasten nede i 2 sekunder for at gå til indstillingstilstand.
I indstillingstilstanden skal du trykke på [MODE]-tasten for at bekræfte indstillingen.

[OP]-knappen:

Tryk på [OP]-tasten i urtilstand for at se datoen.
I alarmtilstand skal du trykke på [OP] for at aktivere/deaktivere alarmen.
Tryk på [OP]-tasten for at justere indstillingsværdien.

MAX/MIN-knap:

Tryk på denne tast for at skifte mellem maksimumtemperatur og -fugtighed, minimumstemperatur og -fugtighed samt den aktuelle temperatur og luftfugtighed.
Hold [MAX/MIN]-tasten nede i 2 sekunder for at slette maksimum- og minimumværdierne for temperatur og luftfugtighed.
Maksimum- og minimumværdierne for temperatur og luftfugtighed svarer til den aktuelle temperatur og luftfugtighed.

℃ / ℉ :

Skift visning af temperatur mellem ℃ og ℉

Betjeningsvejledning

A. **Ur-tilstand**

Display: ":" mellem timer og minutter blinker en gang i sekundet.
Hvis alarmen er aktiveret, vises det tilhørende ikon.
Tryk på [MODE]-knappen for at skifte til alarmtilstand.
Hold [MODE]-knappen nede i 2 sekunder for at gå til indstillingstilstand for uret, tryk på [UP]-knappen for at justere værdien, og tryk på [MODE]-knappen for at bekræfte.

Indstillingsrækkefølge: Minut → time → 12/24-timers format → år → måned → dag → afslut.
Sekunderne nulstilles, når minutterne justeres.
I urtilstand: Tryk på [UP] for at se datoen. Efter 3 sekunder vender systemet automatisk tilbage til urtilstand.

B. Vækkeurstilstand

Display: Tegnet ":" mellem timer og minutter vises, men blinker ikke.
Tryk på [MODE]-tasten for at skifte til urtilstand.
Hold [MODE]-tasten nede for at indstille alarmens minutter, tryk på [UP] for at justere minutterne, tryk på [MODE] for at indstille alarmens timer, tryk på [UP] for at justere timerne, og tryk på [MODE] for at bekræfte indstillingen.
Når alarmtidspunktet justeres, aktiveres alarmindikatoren automatisk.
I alarmtilstand kan du trykke på UP-knappen for at aktivere eller deaktivere alarmfunktionen og funktionen for timesignal. Rækkefølgen er: Alarm → Timesignal → Både alarm og timesignal aktiveret → Både alarm og timesignal deaktiveret.
Tryk på en vilkårlig tast for at slå alarmen fra, når den lyder. Hvis der ikke trykkes på nogen tast, stopper alarmen automatisk efter et minut.
Hvis du ikke trykker på en knap, mens alarmen er aktiv, vender uret automatisk tilbage til normal visning efter et minut.

C. Funktion til temperatur og luftfugtighed

Temperaturområde: -10~50 ℃
Temperaturnøjagtighed: ± 1,5 ℃
Fugtighedsområde: 10 % til 99 %
Fugtighedsnøjagtighed: ±8 %