

TG-TY19502 Væglampe med 144 LED-pærer og bevægelsessensor samt solcellepanel til haven og terrassen



Installationstrin

Trin 1: Vælg placering (afgørende for opladning og registrering)

Solpanel: Installer mod syd, permanent uhindret (undgå skygge fra tagudhæng, træer).
Installationshøjde $\geq 2,5$ m.

Lysenhed: Installer på væggen i belyningsområdet, højde 2-3 m, sensoren vendt mod aktivitetsområder, væk fra varmekilder (klimaanlæg osv.)

Trin 2: Fastgør beslag

Marker monteringshullerne til lampen og panelet; afstand \leq forlængerkabellængde (normalt 3-5 m).

Bor huller, isæt ekspansionsrør, og fastgør begge beslag med skruer for at sikre stabilitet.

Trin 3: Ledningsføring og installation

Tilslut begge ender af forlængerkablet til de vandtætte porte på panelet og lyset; spænd de vandtætte møtrikker med uret for at forsegle.

Monter lampen og panelet på beslagene. Juster lysvinklen og panelets retning ($30-45^\circ$ i forhold til væggen, sydvendt for maksimalt sollys).

Efter installationen skal batteriet oplades i direkte sollys i 5-8 timer for at aktivere det.

Indstillinger for lystilstand

Tryk på knappen på bagsiden af lyset for at skifte mellem tilstandene:

Tilstand 1 (Bevægelsessensortilstand · Anbefales)

Slukket om dagen; standby om natten. Fuld lysstyrke ved bevægelsesregistrering, automatisk sluk 15-30 sekunder efter, at personer har forladt rummet.

Tilstand 2 (Dæmpning + Bevægelsessensortilstand)

Slukket om dagen; dæmpet lys om natten. Fuld lysstyrke, når der registreres bevægelse, vender tilbage til dæmpet lys, når folk har forladt den.

Tilstand 3 (Altid tændt tilstand)

Slukket om dagen; fuld lysstyrke hele natten. Forkorter batterilevetiden.

Brug og vedligeholdelse

Vandtæt og miljøvenligt

Velegnet til daglig regn, må ikke nedsænkes i vand i længere perioder.
Undgå ekstrem varme eller ætsende miljøer.

Opretholdelse

Kontrollér regelmæssigt beslag, kabler og stik for løse eller vandindtrængende dele.
Produktet må ikke skilles ad.

Sikkerhedsnoter

Se ikke direkte ind i skarpe LED-lys for at undgå øjenskader.
Hold børn væk fra at klatre i eller trække i lyset og kablerne.

Fejlfinding

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Tænder ikke om natten - Lavt batteri / Panel blokeret / Forkert tilstand - Oplad i 5-8 timer; Rengør panel; Skift til sensortilstand

Dårlig følsomhed - Sensor blokeret / Nær varme / Lavt batteri - Rengør sensoren; Flyt væk fra varme; Genoplad

Svagt lys - Lavt batteri / Lav opladningseffektivitet - Genoplad; Rengør solpanel

Lyser altid - Indstil til altid tændt tilstand / Sensorfejl - Skift til sensortilstand; Kontroller sensor for blokeringer

Note: Arbejdstiden afhænger af sollysintensiteten og brugstilstanden. Kortere driftstid på regnvejrsdage er normalt.