

# **Smart hængelås med fingeraftryk og elektronisk nøgle**



## Brugsanvisning

Bemærk: I fabriksindstillingen kan enhver fingeraftryk låse op (lampen ved fingeraftrykslæseren lyser blå). Efter registrering kan andre fingeraftryk ikke låse op.

Sådan afgør man, om fingeraftryk identifikation er lykkedes

Vellykket fingeraftryksverificering:

- Det grønne lys blinker én gang, og låsen låses op.

Fejl ved fingeraftryksverificering:

- Det røde lys blinker én gang.

Registreringsproces:

Hvis der opstår en timeout under registreringen, afsluttes processen, og du skal registrere dig igen, efter at den er afsluttet.

## Metode til første gangs registrering af fingeraftryk

### Metode 1:

- A. Hold fingeren nede, indtil det blå lys lyser konstant, og løft derefter fingeren.
- B. Start registreringen af fingeraftrykket.
- C. Løft og tryk fingeren gentagne gange ti gange, indtil det grønne lys tænder, og stop derefter. Dette indikerer, at det første fingeraftryk er blevet registreret korrekt.

Udskift med en anden ny finger, og løft og tryk derefter uafbrudt ti gange, indtil det grønne lys tænder; stop derefter.

Dette indikerer, at det andet fingeraftryk er blevet registreret korrekt.



Scan QR-koden for at se registrering af fingeraftryk

Når det er registreret, skal du udskifte den anden finger med en ny og løfte den kontinuerligt.

**Tryk ti gange, indtil det grønne lys tænder og holder op med at lyse.**

Angiver, at registreringen af det andet fingeraftryk er gennemført.

Bemærk: Når du registrerer fingeraftryk, skal du trykke og løfte fingeren én gang ad gangen – hold ikke fingeren nede konstant under registreringen. Bevæg fingeren op og ned samt til højre og venstre, og undgå at trykke med den samme del af fingeren alle ti gange.

**Tilføj et nyt fingeraftryk**

- A. Brug en registreret finger til at foretage en vellykket verifikation, tryk derefter og hold nede, indtil det blå lys tændes, og løft fingeren.
- B. Påbegynd registreringen af det nye fingeraftryk. Løft og tryk fingeren gentagne gange – i alt ti gange – indtil det grønne lys tænder, og stop derefter. Dette indikerer, at det nye fingeraftryk er blevet registreret korrekt.



Scan QR-koden for at se, hvordan du tilføjer et fingeraftryk.

**Metode 2:**

- A. Når nøglen er sat i, angiver et blått lys, at matchningen mislykkedes, og et grønt lys angiver, at matchningen lykkedes.
- B. Når det grønne lys tændes, kan du begynde at registrere fingeraftrykket. Et blått lys under registreringsprocessen indikerer, at fingeraftrykket er ved at blive registreret. Placer fingeren i forskellige positioner 10 gange; derefter lyser et grønt lys konstant i 2 sekunder, hvilket betyder, at registreringen af fingeraftrykket er gennemført. Hvis der opstår en fejl under registreringsprocessen, tændes et rødt lys (der kan registreres op til 20 fingeraftryk).

Få sekunder efter at fingeren er blevet placeret 10 gange i forskellige positioner – hvilket betyder, at fingeraftrykene er blevet registreret korrekt – vil det røde lys tænde, hvis fingeraftrykene ikke stemmer overens under registreringsprocessen. (20 fingeraftryk)



Registrering af fingeraftryk



Tilføjelse af fingeraftryk

## En venlig påmindelse

Hvis fingeraftryk fra ældre eller børn ikke er tydelige, kan du registrere den samme finger 2-3 gange i træk. Dette gør det lettere at genkende det korrekte fingeraftryk.

## Gendan fabriksindstillinger

### Tilstand 1

Det er ikke muligt at gendanne fingeraftryk efter en nulstilling til fabriksindstillinger. (Det er nødvendigt at registrere fingeraftryk på ny).

- A. Efter vellykket verifikation med den registrerede finger skal du trykke længe, indtil det blå lys tændes (langt tryk – undlad at løfte fingeren).
- B. Hvidt lys er tændt (langt tryk – slip ikke)
- C. Når det røde lys har lyst og derefter slukkes, og det grønne lys lyser i et stykke tid, betyder det, at alle fingeraftryk er slettet, og fabriksindstillingerne er gendannet.

Hvis USB-nøglen købes som ekstraudstyr.

### Tilstand 2 (Nøglen skal sættes i værtscomputeren.)

Tænd det røde lys ved at trykke på det og holde fingeren nede. Slip derefter fingeren. Det grønne lys vil lyse i et stykke tid for at indikere, at formateringen er gennemført. Herefter vil værtscomputeren blive ført tilbage til sin standardtilstand.



Nulstilling til fabriksindstillinger 1



Nulstilling til fabriksindstillinger 2

## Opsætning og brug af morsekode

- A. Hvis der ikke er opsat eller anvendt morsekode – eller hvis den er blevet konfigureret – er standardadgangskoden ikke længere gyldig.
- B. Efter gendannelse til fabriksindstillingerne bliver opsætningsadgangskoden ugyldig og erstattes af standardadgangskoden.
- C. Systemet afslutter handlingen, hvis tidsgrænsen overskrides under opsætning eller brug af Morse-oplåsningsskoden. Når handlingen er afsluttet, skal du starte forfra. Den røde lampe blinker én gang, hvis tidsgrænsen for indstilling af Morse-koden overskrides, og én gang, når Morse-koden anvendes. Den røde lampe blinker én gang ved opsætning af Morse-koden og én gang, hvis tidsgrænsen for brug af Morse-koden overskrides. (Det betyder, at du skal starte helt forfra.)

## Indstilling for oplåsning med morsekode

- A. Efter oplåsning med fingeraftryk skal du trykke og holde nede, indtil det blå lys tændes (hold knappen nede uden at slippe), og derefter slippe, når det hvide lys tændes.
- B. Når du slipper, tændes det grønne lys, og fingeraftrykket registreres én gang (f.eks. tælles 5 tryk som 5). Vent på, at det blå lys tændes, efter at fingeraftrykket er blevet trykket det angivne antal gange.
- C. Når det blå lys er tændt, skal du trykke det ønskede antal gange (f.eks. svarer 6 tryk til tallet 6). Vent på, at lyset slukker, efter at det ønskede antal tryk er udført.
- D. Tallet, der trykkes ved det grønne lys, og tallet, der trykkes ved det blå lys, danner et tocifret tal (f.eks. 56). Disse to cifre udgør din adgangskode; sørg venligst for at huske din adgangskode.



Scan koden for at se Morse-kodesættet

## Brug af morsekode

- A. Hvis fingeraftrykket ikke kan låse døren op, skal du trykke og holde nede med et hvilket som helst fingeraftryk, indtil det hvide lys blinker, og derefter slippe.
- B. Når du giver slip, tændes det grønne lys; tryk derefter det tidligere indstillede antal gange (f.eks. 5 gange), og vent på, at det blå lys tændes.
- C. Tryk et bestemt antal gange (f.eks. 6 gange), efter at det blå lys er tændt, og vent derefter på, at lyset slukker.
- D. Hvis det røde lys blinker, efter at lyset er gået ud, er adgangskoden forkert; hvis det grønne lys blinker, er adgangskoden korrekt.
- E. Låsen åbner automatisk, når koden er korrekt, og den nulstilles til fabriksindstillingerne, hvilket kræver, at fingeraftrykket registreres på ny.



Scan koden for at se morsekode i brug

## Advarsel om lavt strømniveau

Hvis batteriniveauet er lavt, blinker det grønne lys, når døren låses op. Derefter blinker det røde lys uafbrudt i 5 sekunder/låsen åbner (indikator for lavt batteriniveau).

Når batteriniveauet er meget lavt, blinker det røde lys uafbrudt i 5 sekunder, og låsen åbner ikke.

## Nødstrømsforsyning

Når batteriniveauet er lavt, kan enheden tilsluttes et genopladeligt batteri eller et mobilt stik for ekstern strømforsyning.

BEMÆRK: Brug en 5V-adapter!