

Brugervejledning til Doro Primo 366



1. Venstre bløde knap - Tryk for at åbne hovedmenuen
2. Højre bløde knap - Tryk for at åbne telefonbogen
3. Opkaldstast - Foretag og besvar opkald; Tryk én gang på at åbne opkaldshistorik
4. Afsluttast - Tryk for at afslutte et opkald; tryk for at gå tilbage til standby; tryk og hold nede for at tænde og slukke telefonen
5. Hurtigkald/hurtige funktionstaster - M1 og M2 er hurtigkaldstaster. Kamera og SMS tasterne giver hurtig adgang
6. Piletaster - Tryk for at åbne genvejsfunktioner; tryk for at åbne beskeder; bevæg op og ned i menuer and lister
7. Numeriske taster - Tryk for at skrive tal; tryk længe på tast 1, for at ringe til din telefonsvarer (telefonnummeret skal være gemt); når du skriver, tryk for at indsætte tal eller tegn
8. * tast - Tryk for at skrive */+/P/W; når du skriver, tryk for at indsætte specialtegn
9. Opladerholder

- 10. # tast - Tryk længe for at skifte mellem Lydløs og Normal tilstand
- 11. Stik til opladerholder
- 12. MicroUSB-port - Til oplader
- 13. Stik til headset - Til 3,5 mm standard headset
- 14. Lygte LED
- 15. Kameralinse
- 16. Højtaler
- 17. Hjælpeknop
- 18. Lygteknop - Tænd og sluk for lampen
- 19. Keypad-lås - låse/åbne
- 20. + og - taster - Juster lydstyrke for ringetone og højttaler
- 21. LED-lys - Blå = batteri er fuldt; Rød = batteri oplader

Specifikationer

Netværk: GSM 900/1800/1900 (Triband) MHz

Mål: 119 mm x 56 mm x 12 mm

Vægt: 88 g

Batteri: 3.7V/1000 mAh Li-ion batteri

Fungerer i omgivende temperatur: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)

Oplader i omgivende temperatur: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)

Opbevaringstemperatur: Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)

Installer SIM-kortet og batteriet

SIM-kortholderen er placeret i batterirummet

1. Fjern coveret

Sæt din fingernegl ind i det lille hak i bunden af telefonen, og træk coveret opad.

Hvis batteriet er installeret, skal du sætte din i hakket under hjælpeknappen for at løfte det op.

2. Indsæt SIM-kortet (påkrævet)

Indsæt SIM-kortet ved forsigtigt at skubbe det under metalbeslaget. Sørg for at kontaktpunkterne på SIM-kortet vender nedad, og det afskårne hjørne er placeret efter formen. Rids og bøj ikke kortets kontaktpunkter. Undgå at røre ved kontaktpunkterne med dine fingre.

3. MicroSD-kort (valgfrit)

Tryk let på kortholderen, og skub den forsigtigt mod SIM-kortholderen, indtil den låser op. Kortholderen kan nu vippe op lodret. Placer hukommelseskortet i plastikbeslaget. Sørg for at hukommelseskortets kontaktflader vender nedad, og at kortet er placeret i det tilfornede område. Rids og bøj ikke kortets kontaktflader. Skub metalholderen tilbage ned, pres den fladt, og skub det til den klikker på plads.

4. Indsæt batteriet (påkrævet)

Skub det ind i batterirummet, og sørg for at de tre kontaktpunkter på batteriet rører de tre fjederkontakter i batterirummet.

5. Sæt coveret tilbage på, og tryk det hele vejen rundt, så det sidder fast

Når batteriniveauet er lavt, blinker symbolet på tomt batteri. For at genoplade batteriet skal du forbinde strømadapteren til mikro USB-stikket i bunden af telefonen. Alternativt kan du placere telefonen i opladerholderen, der er forbundet med strømadapteren via USB-kablet.

Under opladning lyser den røde LED-opladningslampe. Ikonet for batteriopladning bevæger sig under opladning (ses i øverste højre hjørne på skærmen). Det tager omkring 3 timer at oplade batteriet helt. Når det er fuldt opladet, holder ikonet for opladning op med at bevæge sig.

Strøm på telefonen

Tryk og hold den røde tast på telefonen nede i mindst 2 sekunder, for at tænde og slukke den.

Hvis SIM-kortet er gyldigt og beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vil telefonen vise "Indtast PIN". Skriv PIN-koden og tryk OK (øverste venstre hjørne på keypad'en). Slet med "Slet" (øverste højre hjørne på keypad'en).

Indstil sprog

Som udgangspunkt er telefonens menu-sprog bestemt af SIM-kortet. Du kan altid skifte mellem de sprog som telefonen understøtter.

1. Tryk Menu - Indstillinger - OK.
2. Vælg Telefonindstillinger - OK.
3. Vælg Sprog - OK.
4. Vælg et sprog fra listen - OK.

Indstil tid og dato

1. Tryk Menu og Indstillinger - OK
2. Vælg Telefonindstillinger - OK
3. Vælg Tid og dato - OK
4. Vælg Indstil tid/dato - OK.
5. Indtast tid (TT:MM)
6. Indtast dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)
7. Brug * og # for at vælge sommertid - Til eller Fra - Gem.

Foretag et opkald

1. Indtast telefonnummeret. Du kan slette tal med "Slet".
2. Tryk på Opkaldstasten (3) for at ringe op. Tryk Stop for at annullere opkaldet.
3. Tryk på Afsluttasten (4) for at afslutte opkaldet.

Tip: Ved international opkald skal du altid skrive et + symbol foran landekoden, for at kunne bruge telefonbogen optimalt i alle lande.

Tryk på * tasten to gange for at skrive den internationale landekode +.

Besvar et opkald

1. Tryk på opkaldstasten (3) eller Svar for at modtage opkaldet, eller tryk på Afvis for at afvise opkaldet (optaget-signal). Alternativt kan du trykke på afsluttasten (4) for at afvise opkaldet direkte.
2. Tryk på afsluttasten (4) for at afslutte opkaldet.

Indsæt et nummer i telefonbogen

1. Tryk Menu - Telefonbog - OK.
2. Vælg Tilføj ny kontakt - Tilføj.
3. Vælg om du vil gemme kontakten på SIM-kortet eller på telefonen.
4. Skriv navnet på kontakten.
5. Tryk på Pil Ned.
6. Indtast telefonnummeret.
7. Tryk på Pil Ned.
8. Tryk på Valgmuligheder - Gem - OK.

Tip: Ved international opkald skal du altid skrive et + symbol foran landekoden, for at kunne bruge telefonbogen optimalt i alle lande.

Tryk på * tasten to gange for at skrive den internationale landekode +.

Skriv tekst

Vælg tegn

- Tryk på en nummertast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
- Vent et par sekunder (indtil den blå eller gule baggrund på bogstavet er væk) før du skriver det næste tegn.

Specialtegn

- Tryk * for at se en liste over specialtegn.
- Vælg den ønskede tegn med * eller # (for at flytte til højre eller venstre), og tryk OK for at indsætte.

Bevæg cursoren inde i teksten

- Brug piletasterne (6) for at bevæge cursoren inde i teksten.

Store bogstaver, små bogstaver og tal

- Tryk # for at vælge skrivetilstand. Symbolet øverst til venstre på skærmen viser skrivetilstanden.

FM radio

For at lytte til radioen skal du tilslutte et kompatibelt headset, som vil fungere som en antenne

1. Tryk Menu - Multimedia - OK.
2. Vælg FM radio - OK.
3. Indstil lydstyrken med sideknapperne +/-.
4. Vælg en frekvens ved at bruge funktionstasterne (5).
5. Slå radioens lyd til og fra med Pause.
6. Tryk Valgmuligheder, dernæst:
 - **Kanalliste** - liste over gemte kanaler.
 - **Manuelt input** - for at vælge en frekvens manuelt med fintuning.
 - **Auto. søgning** - scan efter radiokanaler og gem de fundne stationer.
 - **Manuel søgning** - for at vælge en frekvens manuelt med fintuning.