

Brugervejledning til Long-CZ J9 Mini Fliptelefon



Specifikationer

- Netværk: GSM 850/900/1800/1900
- Skærm: OLED 0.66", 64 x 48 pixels
- Kortholder: Micro-SIM
- Mål: 44 x 24 x 16 mm, 18 g
- Hukommelse: 32MB
- Telefonbog: 500 opslag
- Bluetooth 3.0 - BT Dialer, BT Music control
- SOS nummerfunktion
- Batteriets kapacitet: 300mAh
- Andet: BT dialer, Beskeder, Alarm, FM radio



- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. USB opladning | 7. Afslut opkald |
| 2. Højttaler | 8. Ned |
| 3. Op | 9. Væg anden menu |
| 4. Venstre | 10. Lås telefon op |
| 5. Højre | 11. Stille tilstand til/fra |
| 6. Besvar opkald | 12. Gendan fabriksindstillinger |

Funktioner

Beskeder:

Skriv en besked: Tryk på venstre-knappen for at sende beskeden, højre-knappen for at vende tilbage til den forrige liste. Tryk på * for at vælge tegn, og tryk på t # for at vælge indtastningsmetode.

Indbakke: Du kan læse, besvare, og slette beskeder.

Udbakke: Du kan se de beskeder du har sendt.

Kladder: Du kan se de beskeder du ikke har sendt.

Almindelige udtryk: Systemet kommer med nogle almindelige sætninger. Brugeren kan ændre eller slette dem.

Adressebog:

Tryk på venstre-knappen for at komme til adressebogen, og højre-knappen for at komme til forrige liste.

Hurtig søgning: Find relevante kontakter ved at indtaste første bogstav i navnet.

Tilføj en ny adresseb ind i telefonen: Tryk på venstre-knappen, vælg "Føj til kontakter", og vælg så "Tilføj til de nye kontakter" og skriv kontaktens navn. Tryk på venstre-knappen for at bekræfte.

Kapacitet: Du kan se hvor mange pladser der er tilbage. Telefonen kan gemme 500 numre.

Opkaldslog:

Tryk på venstre-knappen for at komme til opkaldslog, og højre-knappen for at komme tilbage til den forrige liste. Tryk på op og ned knapperne for at se ubesvarede opkald, egne opkald, modtagne opkald, afviste opkald, slettede opkald og alle opkald.

Indstillinger:

Opkaldsindstillinger: Viderestilling, ventende opkald, skjul dette telefonnummer, og andre indstillinger. Det indeholder talebeskeder, automatisk svar, besvarelse ved enhver knap, flytilstand mm.

Profiler: Du kan vælge mellem fem tilstande: almindelig, lydløs, møde, indendørs, og udendørstilstand. Hver tilstand kan indstilles til forskellige ringetoner, lydstyrke mm.

Telefonindstillinger: Indstil tid og dato, sprog, strømstyring, gendan fabriksindstillinger

Skærmindstillinger: Du kan indstille baggrundsbelysning på skærmen og knapperne, automatisk tastelås.

Sikkerhedsindstillinger

SOS indstillinger: Du kan indstille 2 numre for nødopkald, og en hastemeddelelse.

FM radio:

Radio funktion: Kan kun bruges når hovedtelefonerne er tilsluttet when 5-bens porten til hovedtelefoner.

FM radio station: Understøtter automatisk søgen og manuelle input funktioner,

Brug af FM radio: Følgende krav skal være opfyldt:

- Radio og internet udbydere skal understøtte denne service.
- Internet Access Points skal være angivet for at tilgå netværkoperatørens FM radio service.
- Manual indtastning af den rigtige identifikationskode. t

Musik:

Når du har åbnet musikindstillingerne, kan du bruge følgende til betjening:

- Op og ned knapperne til at skifte sang
- Venstre knappen for at afspille/pause sangen
- * for at skrue ned for lydstyrken
- # for at skrue op for lydstyrken

Bluetooth:

Standard Bluetooth navnet på telefonen er J9.

Aktiver Bluetooth: Bluetooth er slået fra som standard. For at slå det til, gå til Bluetooth-indstillinger og slå det til.

Parring af enheder: Åben Bluetooth-indstillinger, søg efter tilgængelige enheder, og tryk for at tilslutte.

Synkronisering af adressebog: Åben Bluetooth og tilslut den til den anden telefon. Åben adressebogen, tryk på højre-knappen og synkroniser med den anden telefon.

Magisk stemme:

Den magiske stemme er slået fra som standard. For at aktivere den, åben Magisk stemme i indstillinger, og slå den til.

Magisk stemme indstillinger: Når du har åbnet magisk stemme indstillinger, kan du trykke på op og ned knapperne for at slå den til eller fra. Brug 4 og 6 knapperne til at vælge type og stil til magisk stemme.

Magisk stemme typer og stil:

- Klang: ung, tegnefilm, gammel, barn, mand, kvinde
- Roller: rap kvinde, rap mand, Wall.e, Eva, Robot, Anders And, Optimus
- Effekt: undervands, kor, rumklang, vandrede, ekko, metallisk
- Equalizer: tale1, tale2, opera, blues, klassisk, jazz, country, dance, metal, rock, pop
- Baggrundsmusik: mark, skov, regn, vind.