

**Brugermanual til programmerbar
universal fjernbetjening til billås med
fire kanaler**



Specifikationer

- Driftsfrekvens: 433MHz (fixed)
- Omfang: 50m (uden forhindringer)
- Batteri: 12V/2.7A (inkluderet)
- Mål: 5,5 x 3 x 1,2cm
- Vægt: 28,2g
- Driftsspænding: DC12V
- Driftsstrøm: ≤8mA
- Driftsfrekvens: 315MHz/433.92MHz/or else
- Modulationsmetoder: ASK (amplitude)
- Sendekraft: ≤10MW
- Kodningstype: Kopier fra HD til HD (kopi, kopi fra sig selv, selvlærende type)

En kort beskrivelse af arbejdsprincippet

Fjernbetjeningen, som udsender signal, modtages og opspores af receptoren til fjernbetjeningen når magnetfeltet forstærkes. Denne model kan altså modtage og udsende signaler og opbevare microcomputer IC læringssignal. Ved afslutning skifter fjernbetjeningen til udsendelsestilstand, udvælger den tilsvarende interne kode og sender til sidst de matchende antenner ud.

Fjernbetjeningens parameter og indstillingstilstand

Chiptypen som kan kopieres: 2260 (ex, PT2260, SC2260, HS2260 LX2260, HX2260, etc.); 2262ex, PT2262, SC2262, LX2262, HS2262, HX2262, etc.), PT2264, PT2240 (LX2240 LX2241 SCL2240), CS5211, 1527 (EV1527, HS1527, HX1527, SC1527, GP1527, CP1527, AD1527, SCL1527, TL1527, ZX1527), SMC918, AX5026, SMC926, AX5326-3, AX5326-4, FP527, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6013, HT6014, HT12D, HT46F49E, PIC16F630 ULN2003 HCS101, HCS200\HCS201 (Dele af kode), HCS300\HCS301 (Dele af koden).

Trin og metoder

Rydning af kode: Hold A og B nede samtidigt i 2 sekunder. LED-lyset vil blinke 3 gange. Bliv ved med at holde en af knapperne nede, og tryk så på den anden knap 3 gange i træk. LED-lyset vil blinke hurtigt og konstant. Slip alle knapperne og tryk på hvilken som helst knap på fjernbetjeningen. Hvis LED-lyset ikke lyser, betyder det, at rydningen af koden er lykkedes. Hvis lyset derimod bliver ved med at lyse betyder det, at rydningen af koden er fejlet! Prøv at gentage metoden som beskrevet ovenfor igen.

Kopier: Hold den originale fjernbetjening i den ene hånd og den universelle fjernbetjening til billås i den anden, og prøv at holde dem så sæt som muligt. Hold så den første knap inde på begge fjernbetjeningerne i omkring 2 sekunder. LED-lyset vil først blinke 2 gange, så 3 gange og herefter vil indikatorlyset lyse konstant. Hvis den kopierede fjernbetjening lyser konstant, betyder det, at koden er blevet kopieret. Brug samme metode til at kopiere alle andre nøgler. Hvis kopieringen er succesfuld, vil funktionen af den kopierede fjernbetjening være den samme som den matchende.

Gendannelse: Hvis du havde et problem under rydning af koderne, så tryk på de to nederste knapper af fjernbetjeningen samtidig. LED-lyset vil blinke hurtigt, tryk så på en valgfri knap og LED-lyset vil lyse op, hvilket betyder, at koden er blevet gendannet. Før du tager din universelle fjernbetjening til billås i brug, er du nødt til at rydde den nuværende kode. Når du er færdig med at rydde koden, kan du trykke på en valgfri knap. Hvis LED-lyset ikke lyser, betyder det, at koden er blevet fjernet succesfuldt. Hvis det derimod lyser, betyder det, at den kopierede kode ikke er blevet fjernet.