

Brugermanual til Walkie-Talkie med Genopladeligt Batteri til Børn



Specifikationer

- Antal hovedkanaler: 22
- Antal underkanaler: 99
- Rækkevidde: op til 5 km
- Materiale: Eco ABS

Grundlæggende funktioner

1. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3-4 sekunder for at tænde for walkie-talkien
2. Tryk på Menu-knappen én gang for at indtaste kanalindstillingerne, og kanalvisningsmønsteret begynder at flimre. Brug piletasterne til at vælge kanalen, og tryk på Tryk-og-tale-knappen (PTT) for at bekræfte og afslutte.
3. Tryk på Menu-knappen to gange for at vælge gruppekoden. Hvis du bare lukker, betyder det, at ingen kode er valgt, 01-38 betyder CTCSS-kode, 39-99 betyder DCS-kode.
4. Tryk på Menu-knappen 3 gange for at gå ind i VOX-funktionen (stemmeaktiveret transmission). Du kan vælge følsomheden mellem OF, 1, 2 og 3, og standard "OF" er slået fra.
5. Tryk på Menu-knappen 4 gange for at indtaste ringetonevalget. Der er 10 lydvalg.
6. Tryk på Menu-knappen 5 gange for at vælge knaptone. Du kan vælge, om du vil høre tonen, eller du vil ikke.
7. Tryk på Menu-knappen 6 gange for at indtaste PTT-knappens tonevalg. Du kan vælge, om du vil høre tonen, når du trykker på knappen, eller du vil ikke.
8. Tryk på Menu-knappen 7 gange for at vende tilbage til forsiden, eller tryk på PTT-knappen for at bekræfte og vende tilbage til forsiden.
9. Tryk på op- eller ned-knapperne for at justere lydstyrken. Op for at øge lydstyrken, ned for at mindske. Lydstyrken vises på skærmen med 1-8 niveauer.
10. For at undgå yderligere ændring af din walkie-talkie skal du trykke på låseknappen i 3 sekunder, og efter bippet vil den låse alle knapper undtagen låseknappen og PTT-knappen. For at låse op skal du holde låseknappen nede, indtil du hører en biplyd.

Scan de aktive kanaler

Du kan bruge walkie-talkien til at scanne de aktive kanaler. Når der registreres et signal, forbliver radioen på denne kanal i 5 sekunder og fortsætter derefter med at scanne.

Tryk på lampeknapen i 3-4 sekunder for at aktivere kanalscanning. For at slå den fra skal du trykke på PTT/Menu/Mon-knappen. Under scanningsprocessen skal du trykke på en af piletasterne for at ændre scanningsretningen.