

Transportabel Hånddrevet Solcelle Nødradio med LED Lommelygte, Powerbank Funktion



Specifikationer:

- Radiofrekvens: AM/FM/WB
- Højtaler: 40mm, 1W
- Strømkilde: solpanel/dynamo/internt batteri
- Batterikapacitet: 600mAh
- Batteritype: 18650
- Powerbankudgang: USB-A, 5V
- Opladningsindgang: MicroUSB
- Dimensioner: 129 mm x 60 mm x 50 mm

Produkt oversigt:

1. Display
2. Tunerskive
3. Radiobåndomskifter
4. Radio tænd/sluk & lydstyrke
5. Havne
6. Antenne
7. Solpanel
8. Håndsving
9. Lommelygte tænd/sluk



Radio instruktion:

- Drej lydstyrkeknappen med uret for at tænde for radioen og styre lydstyrken.
- Vælg AM-, FM- eller WB-radiobånd. Den grønne tune-indikator lyser, når den valgte station er fuldt optaget.

Lommelygte instruktion:

- 3 niveauer af belysning: stærk, mellem og svag.
- Tryk på knappen for at tænde den. Tryk på knappen igen for at ændre lysniveauet.
- Tryk på knappen tre gange for at slukke for lommelygten.
- Tryk længe på lommelygteknappen for at aktivere SOS-funktionen, tryk længe for at slukke den.

Opladningsmetoder:

1. Solenergi
2. Håndsving
3. USB-port

Solopladning:

- Placer den i gennemsnitligt sollys i cirka 10-12 timer, den røde strømindikator lyser under opladning.

Håndsving opladning:

- Løft håndsvinget og drej det med eller mod uret i 3-5 minutter for at aktivere det interne batteri. Den røde strømindikator lyser ved start. For yderligere brug, drej den i 1 min for at give 15-20 min kontinuerlig radiobrug.

USB-opladning:

- Sæt den ene ende af opladningsledningen i microUSB-porten og den anden ende i computerens USB-port. Den røde strømindikator lyser, når batteriet oplades.