

Bærbar Bluetooth-Højttaler med LED-Vækkeur



Specifikationer:

- Bluetooth: 5.0
- Trådløs rækkevidde: 10m
- Outputeffekt: 5W
- Opladningstid: 2-4 timer
- Spilletid: 6-8 timer
- Batterikapacitet: 1400mAh
- Mål: 8,5 cm x 8,5 cm

Bluetooth-parringsvejledning:

1. Inden første brug skal du genoplade højttaleren helt
2. Tænd for højttaleren
3. Tænd for Bluetooth på din enhed, og find højttaleren
4. Efter vellykket forbindelse kan du nyde musik

Afspilningsmuligheder:

1. Afspil musik via Bluetooth-forbindelse
2. Afspil musik via dit TF-hukommelseskort
3. Afspil musik via 3,5 mm aux-tilslutning

Kontrolknapper:

1. Volume+/Next Song - kort tryk for at afspille næste sang/station, langt tryk for at hæve lydstyrken
2. Volume+/Next Song - kort tryk for at afspille forrige sang/station, langt tryk for at reducere lydstyrken
3. Afspil/pause - tryk og hold nede for at tænde/slukke, kort tryk for at afspille/stoppe musik og besvare/afslut opkald, tryk og hold nede for at afvise opkald, tryk for at søge efter radiostationer automatisk og gemme
4. M - tryk for at skifte tilstand, tryk og hold nede for at ændre tidsformat (12 timer eller 24 timer)
5. SET - tryk for at tænde/slukke ur/alarm display, tryk og hold for ur/alarm indstilling, dobbeltklik for at tænde/slukke for de 7 farver, der skifter

Urindstilling:

Tryk på knappen "SET" for at slukke for alle alarmer. For at indstille tiden, tryk længe på SET-knappen, displayet vil blinke tidspunktet, tryk derefter på Volume+/Next Song eller Volume+/Next Song -knappen for at justere den ønskede time, og tryk derefter på SET-knappen for at justere minutterne. Efter indstilling skal du trykke på SET-knappen og holde den nede, eller brug ikke i 3 sekunder for at gemme den aktuelle indstilling.

Alarmindstilling:

Tryk og hold SET-knappen nede, displayet vil blinke timen, og tryk derefter på Volume+/Next Song eller Volume-/Previous Song-knappen for at justere den ønskede time, og tryk derefter på SET-knappen for at justere minutterne. Efter indstilling skal du trykke på SET-knappen og holde den nede, eller brug ikke i 3 sekunder for at gemme den aktuelle indstilling.

Batteristatus:

Tid og effektprocent vil blive vist skiftevis i forskellige perioder.



Skærmikoner:

1. Alarm 1 indikator
2. Alarm 2 indikator
3. 24H system
4. AM - 12 timers system, viser morgentid
5. PM - 12 timers system, viser eftermiddagstid
6. Batteriniveau

