

Brugervejledning for Anytek Q2N Fuld HD Dashcam med G-sensor



Specifikationer

- Skærmstørrelse: 2"
- Videoopløsning: 1920x1080
- Fotoopløsning: op til 12M
- Billedhastighed: 30fps
- Videoformat: MOV
- Videokomprimering: H.264
- Synsvinkel: 140 grader
- Skærm: 320x240
- Batteri: ultracapacitor
- Chipsæt + sensor: GPCV1167 + GC2053
- Understøttede hukommelseskort: MicroSD op til 32GB



1. Skærm
2. Bagkameraets USB holder
3. Nulstil
4. MicroSD kortholder
5. Strøm input
6. Strømindikator

7. Tænd/sluk
8. Kameralinse
9. Venstre-tast
10. Tilstand/ menu
11. Højre-tast

Knappernes funktioner

Tænd / OK knap: Ved et kort tryk tænder knappen for kameraet, og det slukkes ved at holde tændknappen ned. OK-knappen tager et billede.

Nulstil: Når der sker noget usædvanligt, som skyldes en form for fejlfunktion, så nulstil kameraet inden du bruger det.

Menu: Ved et kort tryk kommer du til videooptagelse/foto/afspilning menuen, og ved et lang tryk kommer du til indstillinger for videooptagelse. Tryk en gang til for komme til interface for indstillinger.

Højre / Venstre tasterne: Brug disse taster til at navigere. Når du er i indstillingsmenuen bevæger høretasten dig op, mens venstretasten bevæger dig ned.

Videotilstand

Normal optagelse: Når kameraet er tændt, og videooptagelse er på standby, skal du trykke på tændknappen for at begynde at optage. Optagelsesikonet blinker for at indikere, at kameraet optager.

Loop optagelse: Loop optagelse kan indstilles til 1, 2, 3, eller 5 minutter. Når hukommelseskortet er fyldt, bliver den første video automatisk overskrevet.

Filbeskyttelse: Hvis du er bekymret for, at filerne skal blive slettet ved et uheld, så kan du låse dem fast. De låste filer kan ikke slettes. Hvis du vil slette dem, er du nødt til at formatere hukommelseskortet.

Forbind til computer

Forbind kameraet til din computer mens microSD kortet sidder i. Du kan vælge mellem to hukommelser: et kamera og et microSD kort.