

Brugervejledning til vandtæt L16 smartwatch med EKG og pulsmåler



Specifikationer

- Skærm: 1,3", Retina TFT
- Skærmopløsning: 360 x 360
- Processor: Realtek RTL8762C
- Hovedfrekvens: 40 MHz
- Hukommelsesplads: RAM: 128 KB, ROM: 128KB + ekstern 128 MB
- Vandtæt certificering: IP68
- Forbindelse: Bluetooth 5.0
- Batterikapacitet: 290mAh
- Virketid: op til 7 dage
- Opladningstid: fuldt opladt på 120 minutter
- Dimensioner: 46 mm x 12 mm
- Rem: 22 mm x 236 mm
- Smarturets vægt: 50g

Knapinstruktioner

Den øverste knap lader dig tænde eller slukke uret samt tænde skærmen. Hold knappen nede for at tænde/slukke uret, og tryk kort på den, for at tænde skærmen.

Den nederste knap lader dig tilgå aktivitetstilstand.

Berøringsinstruktionerne er: Tryk for at indtaste/bekræfte, hiv ned for at komme ind på statuslinjen, skub til venstre for at komme ind i meddelelsescentret og skub til højre for at komme ind i hovedmenuen.

Opladningsinstruktioner

Dette smartwatch oplades ved hjælp af den magnetiske pin-oplader. Du kan bruge 5V-telefonopladeren eller USB-porten på en computer, til at oplade smarturet. Tilslut opladerens magnetiske ende og oplad uret. Normalt tager det 2 timer at oplade det fuldt ud. Standby-tiden på dette L16 smartwatch er op til 30 dage, og virketiden er omkring 5-10 dage.

FitCloudPro-appen og forbindelse

For at parre smarturet med din smartphone, skal du først og fremmest downloade FitCloudPro-appen. Det gør du ved at søge efter den i Play Store på Android eller App Store på iOS, eller scanne QR-koden nedenfor.



Når du har installeret appen, skal du tænde Bluetooth på telefonen og åbne FitCloudPro-appen, bekræfte meddelelserne og andre tilladelser som FitCloudPro beder om, hvorefter du skal udfylde dine personlige oplysninger. Tryk på "Tilføj enhed", søg på "L16"-enheden (tænd GPS'en på din smartphone før binding), og tryk *opret forbindelse*.

Hvis du vil indstille påmindelser i FitCloudPro-appen, skal du gå til Enhed - Meddelelser, vælge de tilsvarende apps og slå kontakten til.

Hvis du ikke modtager notifikationer, skal du gøre følgende:

1. Urets meddelelser kan kun synkronisere telefonmeddelelser såsom indgående opkald, SMS, WhatsApp, WeChat osv., fra meddelelsescenteret. Hvis telefonen ikke modtager meddelelser i meddelelsescentret, kan uret heller ikke modtage dem. Det skal indstilles som en telefon der kan modtage meddelelser fra de tilsvarende apps. Slå meddelelsestilladelsen til i telefonindstillinger.
2. Hvis du stadig ikke modtager notifikationer efter trin 1, skal du nulstille uret til fabriksindstillinger, angive Bluetooth-indstillingerne i telefonen og tjek om L16 står som tilsluttet. Hvis det er tilfældet, skal du afbryde forbindelsen, slå telefonens Bluetooth fra og derefter til igen, for at oprette forbindelse endnu en gang.

3. Hvis ovenstående 2 trin ikke kan løse meddelelsesproblemet, skal du afinstallere FitCloudPro-appen og downloade den igen. Husk at acceptere alle tilladelser, som appen beder om, når installationen er færdig. Åbn appen og tilslut derefter smarturet igen.

Firmwareopgradering: Når Bluetooth er tilsluttet, skal du i FitCloudPro-appen trykke på Enhed – Firmwareversion. Der ser du, om der er en ny version tilgængelig. Under opdateringen viser den en proceslinje. Du skal vente til den er fuldført. Dit smartwatch genstarter og forbinder til appen igen. Uret må ikke betjenes under opdateringen. Det tager cirka 3-5 minutter.