

Brugervejledning til Triple USB Hurtig Powerbank 50000mAh



Specifikationer

- Batteri: 50000mAh Li-Polymer
- Indgang: DC 5V/1A
- USB1/USB2/USB3 udgang: DC 5V/2A
- USB Type-C udgang: DC 5V/2A
- Mål: 169 mm x 83 mm x 52 mm
- Vægt: 650g

Betjeningsvejledning

For at oplade powerbanken skal du bruge en strømadapter eller computer og et MicroUSB-kabel. Når du tilslutter kablet til en strømkilde, vil indikatoren på powerbanken vise dens opladningsstatus.

Hvis du ikke har brugt powerbanken i længere tid, skal du oplade den helt, før du begynder at bruge den. Powerbanken vil vise, hvor meget den er opladet. Når du oplader andre enheder, vil det også vise, hvor meget strøm der er tilbage i powerbanken.

For at tænde lommelygten skal du blot dobbelttrykke på powerbankens tænd/sluk-knap. Dobbelttryk på den igen for at slukke for lommelygten.