

Artfone CS181 Seniortelefon - Dobbelt SIM, SOS





1. Højtaler
2. LCD
3. Venstre softtast
 - For at gå ind i hovedmenuen i standbytilstand
 - Bekræfter valget
 - Aktiverer den valgte funktion (OK)
4. Højre funktionstast
 - I standby-tilstand, tildelt med "Kontakter"-funktion
 - Afslut menuen eller forlad den aktuelle opgave - Andre opgaver afhængig af konteksten
5. Op/ned knap

- Navigation i menuen
- "Op" til genvej til meddelelser, "ned" genvej til multimedie
- 6. Grøn knap: Besvar/foretag et opkald
- 7. Rød knap: Afslut et opkald, Tænd/sluk
- 8. Numerisk tastatur
- 9. Numerisk 0-knap eller langt tryk for at skifte til mødetilstand
- 10. 3,5 mm lydстик
- 11. Micro USB-stik
- 12. Lommelygte LED
- 13. Lås tastatur
- 14. Lås tastatur op
- 15. Sideknap til at tænde/slukke lommelygten

Ikonbeskrivelse

1. Viser aktuelle GSM-signal
2. Ulæst besked
3. Viser normal profil
4. Hovedtelefoner tilsluttet
5. Alarmen er aktiveret
6. Aktiveret Bluetooth
7. Batteristatus



Sådan tændes telefonen?

- Tryk på den røde knap i 2,5 sekunder.

Sådan slukkes telefonen?

- Sørg for, at tastaturet er låst op, og tryk derefter på den røde knap i 2,5 sekunder.

Sådan bruges lommelygten?

- Bare tryk på knappen nr. 15 på siden for at tænde eller slukke for lommelygten.

How to use the SOS function?



SOS settings

- Status: Slå funktionen til eller fra her.

- SOS-numre: Dette er meget vigtigt, du kan ikke indstille mere end 5 telefonnumre her. Når du trykker på SOS-knappen, ringer telefonen til numrene en efter en automatisk.

- SOS SMS: Du kan redigere SMS

- SOS SMS TIL/FRA: Du kan slå SOS-besked til eller fra

Sådan foretager man et opkald?

1. Indtast et telefonnummer, og tryk på den venstre grønne knap
2. Find en kontakt i telefonbogen, og tryk på den venstre grønne knap
3. SOS specialopkald: Tryk på SOS-knappen, og telefonen ringer til forudindstillet SOS nummer automatisk
4. Hurtigopkald: Tryk længe på numrene 1-9 eller */# (du kan indstille det i indstillinger/hurtigopkald)

Lydstyrkejustering

- Opkaldslydstyrke: Tryk på Op/Ned-knappen for at justere lydstyrken under et opkald

Hvordan ændres ringetone/beskedtone/lydstyrke?

Gå til Indstillinger → Profiler → Generelt → Tilpas

Gendan til fabriksindstillinger:

Indstillinger → Gendan fabriksindstillinger → Adgangskoden er 1234

FAQ

1. SIM-kort: understøtter nano- og mikro-SIM, men det er bedst at bruge et standard-SIM-kort.



2. Fungerer denne telefon på et 3G-netværk?

Nej, det er en 2G GSM-telefon, understøtter quad-bånd: 850/900/1800/1900.

3. Er telefonen låst op?

Ja, alle Artfone-telefoner er ulåste og fungerer godt på 2G GSM netværk over hele verden.

4. Indeholder telefonemballagen høretelefoner?

Nej, men den har 3,5 mm-porten, der er kompatibel med de fleste høretelefoner på markedet.