

Brugervejledning til Forever Find Me 2 KW-210 GPS Smartwatch til Børn



Specifikationer

- Display: IPS 1,44", touchskærm
- Skærmopløsning: 128 x 128
- SIM kortholder: microSIM
- Forbindelse: 2G
- Batteritype: Lithium-ion, genopladelig
- Batterikapacitet: 400mAh
- Standbytid: 3 dage
- Opladningstid: 2 timer
- App: Forever KidsCare (til Android), Forever Care (til iOS)
- Understøttede OS: iOS 8.0 og højere, Android 5.0 og højere
- Omkreds på håndled: 145 mm - 210 mm
- Remmens materiale: silikone
- Vægt: 46 g



1. Touchskærm
2. Lommelygteknop (dobbelklik)
3. Lommelygte
4. Tænd/SOS/Tilbage/Skærmlås
5. Opladerforbindelse

Opladning af smartwatch

For at oplade din Forever Find Me 2 skal du åbne låget der beskytter opladningsporten, og indsætte det microUSB kabel du finder i pakken. Forbind den anden ende af kablet til din adapter, og sæt den ind i en stikkontakt. Opladningsanimationen vil blive vist på skærmen.

Installation af SIM-kortet

Inden du indsætter eller fjerner SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at dit smartwatch er slukket. Du må aldrig indsætte eller fjerne SIM-kortet mens uret er tændt. Åben låget bag på uret ved forsigtigt at løfte den øverste del og siderne, indtil låsene går op. Fjern så batteriet, mens du sørger for ikke at skade batterikablerne. Læg mærke til hvordan det sidder. Åben beskyttelsen af micro SIM-kortet ved forsigtigt at bevæge den mod højre, og indsæt så SIM-kortet i holderen, således at kortets chip vender opad mod urets skærm. Luk derefter beskyttelsesklappen ved at bevæge den til venstre. Læg batteriet i uret i dets oprindelige position, og luk så låget bagpå, ved at lukke låsene.

Når du har installeret SIM-kortet og opladet enheden, kan du tænde den ved at holde Tænd-knappen nede. Når den er startet op, forbinder uret sig med det mobile netværk. Husk at indsætte SIM-kortet i den slukkede enhed, kun på den måde vil den læse data fra SIM-kortet.

Forever app'en og funktioner

Søg efter og download „Forever Care” app'en til iOS, eller „Forever KidsCare” til Android. I registreringsvinduet skal du indtaste eller scanne urets kode (REG CODE), som du finder nederst i pakken og i uret. Skriv din email-adresse, navn, og kodeord. Vælg derefter sprog på app'en, og det område du vil bruge uret i.

Chat: Send en tekst eller talebesked til uret ved at indtaste den, eller optage den med telefonens mikrofon. Du kan også aflytte talebeskeder sendt fra uret her.

Rute: Vælg dato og tidsramme for at vise den tilbagelagte rute.

Kort: Vælg kortikonet for at se urets nuværende placering.

Sikkerhedszone: Udpeg en sikkerhedszone, så modtager du en notifikation fra app'en, når telefonen befinder sig uden for den valgte zone.

Belønning: Vælg det antal af belønninger du vil sende til dit barn. Efter godkendelse vil oplysninger om belønningen blive sendt til uret.

Alarm: Indstilling af vækkeur. Indstil det ønske tidspunkt, oh hvor tit den skal gentages.

Find uret: Vælg funktionen for at finde din enhed, hvis den er i nærheden af dig. Uret ringer for at vise dig hvor det befinder sig.

Notifikationer: Det er her du modtager og får overblik over alle notifikationer og alarmer du modtager fra uret.

SOS numre: Når brugeren af uret trykker på SOS-knappen og holder den nede, foretager uret automatisk nødopkald til tre kontakter som er udvalgt på listen.

Stemmeovervågning: Indtast det telefonnummer der skal ringes til fra uret, for at lytte til dets omgivelser. Besvar opkaldet og hør hvad der foregår i nærheden. Brugeren af uret får ingen notifikation om at sådan et opkald er foretaget.

Forstyr ikke: Vælg det tidsrum på dagen hvor brugeren uret ikke skal modtage telefonopkald.

Placeringsstilstand: Vælg normal tilstand - opdaterer urets placering hver 10. minut, strømbesparende - engang i timen, tracking - en gang i minuttet.

SMS notifikationer: Skriv det nummer som du ønsker skal modtage SMS notifikationer om hændelser såsom lavt batteriniveau på uret, udløsning af SOS-alarmer med brug af ur-knappen.

Telefonbog: Udvælg op til ti kontakter som brugeren uret har i telefonbogen.

Tidszone: Indstil din tidszone, så enheden viser den korrekte dato og tid.

Sprog: Vælg sproget for din enhed ud fra dem der er tilgængelige.

Indstillingsknap: Aktiver eller deaktiver urfunktionen.

LBS Placering: Aktiver eller deaktiver placeringsangivelse ved brug af netværkets operatørantenner.

Sluk for uret på afstand: Uret slukkes.