

# X11 1080P HD Night Vision WiFi mobilt bilkamera med dobbeltoptagelser



## Specifikationer:

- Processor: JL5713
- Frontlinse: 2053 helglasobjektiv
- Bagobjektiv: V06
- Wi-Fi: Wi-Fi til mobil videovisning
- Maksimal optagelsesopløsning: 1920\*1080
- Gravity Sensing: Tre-akset kollisionsaccelerationssensor (standard aktiveret)
- Kodningstype: MJPEG@1080P 30fps
- Videokodningsformat: H.265/H.264-komprimering, gemt i TS-format
- Effektive pixel: 5 megapixel
- Fotoformat: JPEG
- Optagetilstand: Sløjfeoptagelse, automatisk overskrivning, reparation ved start
- Opbevaring: TF-kort (klasse 10 eller højere, understøtter op til 128 GB, ikke inkluderet)
- Tidsoverlejring: Nøjagtig tidsoverlejring på video
- Skærm: 3,7-tommer højopløsnings-touchskærm
- Videoformat: TS
- Input Interface: TP-C Interface
- Installationsmetode: 3M klæbemiddel
- Driftsspænding: DC 5V mindst 1,5A
- Driftsstrøm: 1A (typisk værdi) (DC 5V mindst 1A)
- Statisk strøm: Omkring 200uA
- Temperaturområde: -20 til 75 grader
- Batteritype: Knapbatteri, 50mAh

## App Download og Parring

For første gang, du bruger optageren, skal du scanne QR-koden nedenfor med din mobiltelefon for at downloade APP'en.



For Apple-telefoner kan du også søge i App Store (Viidure) for at downloade og installere, og for Android-telefoner kan du også søge i App Market (Viidure) for at downloade og installere.

## **Installation**

Start bilen for at tænde for optageren og ind i den fungerende tilstand, find WIFI, der begynder med "HiDvr\_\*\*\*\*\*" i telefonens indstillinger, og indtast standardadgangskoden 12345678 for at tilslutte enheden. Når forbindelsen er fuldført, skal du åbne APP'en. Optagerens tid synkroniseres med din telefons aktuelle tid. Til sidst skal du vælge 'Formater SD-kort' fra optagerens indstillingsmenu.

## **Brug af instruktioner/knapper**

- Tænd/sluk-knap: Kort tryk for at åbne eller lukke video-/afspilningsfilen for at afspille eller pause, tryk længe på kontakten
- M-tast: menu-tast
- OP-tast: Tryk og hold nede for at tage et billede
- NED-tast: Tryk og hold nede for at få vist stilen
- Nulstil hul: Tryk på nulstillingsknappen for at slukke og genstarte hardwaren
- TF-kort: bruges til at indsætte/fjerne TF-hukommelseskortet (vær opmærksom på kortets retnings-id, når du indsætter kortet, indsæt ikke kortet med magt). Fjern og indsæt ikke TF-kortet, når maskinen er i gang.

## **Indikatorbeskrivelse**

- Rødt lys: Det røde lys på interfacet indikerer optagelse
- Intet rødt lys, der blinker, betyder intet kort, ingen optagelse

## APP betjeningsvejledning

A: Videostatus

B: Frem og tilbage kontakttast

C: Video start/pause-tast

D: Videofilområde

E: Vandret og lodret skærmskifttast

F: Mikrofon tænd/sluk knap

G: Kameraknap

H: Indstillingsgrænseflade

