

W105 WiFi-kamera til køretøjer 1080P med nattesyn



1. Produktoversigt

W-CAR er en intelligent, Wi-Fi-aktiveret køreoptager/bakkamera, der kan monteres foran, bagpå, til venstre eller højre for at eliminere blinde vinkler på biler, lastbiler, autocampere, trailere, busser og tunge køretøjer. Dens kompakte design giver:

- Smart vision med nem og billig installation
- En amerikansk H.264-billedchip til jævn video med høj klarhed
- Et kraftigt Wi-Fi-modul, der giver et stærkt signal over lange afstande

2. Nøglefunktioner

Funktion	Hvad den gør	Typisk brug
Smart videooptagelse	Streamer og optager liveoptagelser til en parret telefon/tablet	Dashcam-bevis, flådeovervågning
Elektronisk bakspejl	Viser bakkameraet i realtid	Sikrere bakning, anhængerkobling
Overvågning fremad/sideovervågning	Giver dig mulighed for at skifte mellem op til fire kameraer i appen	Vognbaneskit, blindvinkelkontrol

3. Hentning af appen

1. Scan QR-koden i den trykte manual, eller

- 2. Søg efter "W-CAR" i din app butik:
 - iOS: App Store
 - Android: Google Play, Huawei AppGallery or Tencent MyApp



IOS download



Android Download



Google Download

4.1 Ikoner på startskærmen

Ikon	Handling
Record	Start/stop videooptagelse (gemmes lokalt på din enhed)
Screenshot	Optag det aktuelle billede
Player	Gennemse og afspil gemte videoer eller fotos
Mirror	Vend billedet til brug for forfra eller bagfra
Wi-Fi	Se tilsluttede kameraer; grøn = tilsluttet, rød = intet signal
Set-Up	Skift mellem omvendte retningslinjer, skift mellem SD/HD-video osv..



4.2 Tilslutning af din telefon

1. Android:

1. I Indstillinger → Wi-Fi skal du vælge SSID'et "W-CAR-...".
2. Indtast standardadgangskoden 12345678 (kun første gang).
3. Start W-CAR-appen; livevisningen vises automatisk.
4. For at genoptage mobildata skal du trykke på Afslut for at afbryde kameraets Wi-Fi.

2. iOS:

5. Opret automatisk forbindelse til det samme SSID (adgangskode 12345678).
6. Hvis automatisk forbindelse mislykkes, skal du gå til Indstillinger → Wi-Fi → Konfigurer IP → Manuel og kopiere IP-, subnet maske- og router værdierne, der vises under netværks oplysningerne..

Standard Wi-Fi-legitimationsoplysninger

SSID: W-CAR-xxxx (vist på kameramærkat)

Adgangskode: 12345678

5. Hardwareinstallation (læs før tænding)

Monteringstype	Ledningsmetode 1	Ledningsmetode 2
Bagfra (bakgear)	Rød → 12V ACC-sikring; Sort → GND; Gul → baklampe +. Den gule ledning udløser automatisk visning, når bakgearet sættes i.	Sæt de røde (+12V) og sorte (-) ledninger i en cigarettænder adapter; tryk på adapterens kontakt for at tænde.
Side-/fremadvendt	Samme cigarettænder metode: juster vinklen, sæt i, tryk på kontakten.	Fast ledning: Rød → 12V ACC; Sort → GND bag sikringsboksen.

Tip: Frakobl altid køretøjets batteri eller sluk for tændingen, før du tilslutter ledningerne.
