


Start Guide

1. Sådan tænder du eller starter op igen efter opladning

Indsæt opladningsbasen i åbningen på armbåndet og fastgør så spændet. Så kan du se batteriniveauet på skærmen.

1. Pulsmåler
2. Opladerport
3. Skærm
4. Touchfølsom knap



·Tør opladerporten helt tør inden opladning, for at undgå at snavs og vand sætter sig på metalkontakterne, da det kan forårsage kortslutning eller andre skader.

·Hvis armbåndet skærm ryster eller går i sort, så tilslut armbåndet til opladeren for at genstarte den

2. Sådan downloader du Huawei Wear

For at downloade og installere Huawei Wear appen, skal du scanne QR koden herunder, eller lede efter Huawei Wear i Google Play Store eller Apple App Store.



3. Dan par mellem armbåndet og din telefon

For at danne par mellem armbåndet og din telefon, skal du følge instruktionerne på skærmen i Huawei Wear appen, og trykke på den touchsensitive knap og at fuldføre parningsprocessen.

4. Brug for hjælp?

Scan QR koden herunder til højre eller ser brugermanualen i Huawei Wear appen for at få flere informationer om forbindelse og funktioner samt forskellige tips.



Anvendelse og sikkerhed

- Bruger du en ikke godkendt eller ikke-kompatibel strømadapter, oplader eller batteri kan forårsage eksplosion, ild eller andre farer.
 - Ideelle temperaturer er fra -10°C til +45°C.
 - Nogle trådløse enheder kan påvirke høreapparater eller pacemaker. Henvend dig til din leverandør for at få flere informationer.
 - Producenter af pacemaker anbefaler, at man holder minimum 15 cm afstand mellem enheden og pacemakere, for at undgå eventuelle forstyrrelser på pacemakere. Hvis du bruger pacemaker, så hold enheden på modsatte side af pacemakere og undgå at have enheden i din forlomme.
 - Undgå at lægge enheden på meget varme steder og i direkte sollys. Bør ikke lægges i mikroovne, ovne eller på radiatorer.
 - Overhold lokal lovgivning, når du bruger enheden. For at undgå uheld, så lad være med at bruge din trådløse enhed, når du kører bil.
 - For at undgå skader på enhedens dele eller kredsløb, så brug den ikke i støvede, fugtige eller beskidte omgivelser eller tæt på magnetfelter.
 - Enheden har et indbygget batteri. Prøv ikke at fjerne batteriet, da det kan medføre skader. Kontakt et autoriseret servicecenter for at udskifte batteriet.

Tilbehør

Det anbefales at anvende følgende tilbehør:

Opladerdock: AF33-1 Opladerkabel

Produktets softwareversion er ERS-B19: V1.0.19

Produktets softwareversion er ERS-B29: V1.0.19