

4G GPS-sporingshalsbånd til hunde - IP68 vandtæt



Download og installation af APP'en

Dette produkt understøtter Android- og iPhone-mobilapp-software.

Scan appen, og download QR-koden (den første side i manualen) for at installere den.

Mobil APP-login


For individuelle brugere: Det anbefales at bruge enheds-ID'et til at logge ind.

Standardadgangskoden er 123456.

Virksomhedsbrugere: kan registrere sig og logge ind via mobilnummer og administrere flere køretøjer og enheder på samme tid.

Weblogin

<http://www.gps666.net/tools/device/search>



The screenshot shows the login interface of a mobile application. At the top, there is a blue circular logo with a white 'G' and a location pin icon, followed by the version number 'V1.0.6'. Below this, there are two input fields: 'Please enter the device ...' with a user icon and a clear button, and 'Please input Password' with a lock icon and a clear button. There are checkboxes for 'Remember Password' and a link for 'Forgot Password'. A large blue 'Login' button is centered below these fields. At the bottom of the login section, there is a link 'No Account Register Now'. At the very bottom of the screen, there is a small line of text: 'Sign in and Register to Agree User Agreement And Privacy Policy'.

Produktbrugsprocedure

1. Åbn kortstikket, og indsæt et mobilt SIM-kort, der understøtter GPRS-internetadgang.
2. Efter at have isat kortet, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, indtil indikatoren lyser og starter.
3. Åbn mobilappen, og indtast enhedsnummeret for at logge ind og kontrollere enheden.

Tips: Oplad den venligst helt første gang. Opladningstiden er cirka 10 timer.

Fejlfinding af almindelige problemer

Hvis ovenstående handlinger stadig ikke virker online, skal du omhyggeligt fjerne følgende problemer.

1. Uanset om simkortet er korrekt isat til brug, anbefales det kraftigt at bruge et mobilt simkort.
2. Kortets chip vender nedad, og mellemrummet vender indad. Kontroller, om kortets retning er korrekt.
3. Denne enhed understøtter ikke telekort, og det anbefales ikke at bruge 2G-netværk i visse områder.
4. Kontrollér om kortet er for sent, prøv at skifte kort, da signalet indendørs muligvis ikke er godt.
5. Uanset om søgeren er tændt eller ej, kan du bedømme indikatorlampens driftstilstand hvis indikatorlampen lyser.

Vælg det passende SIM-kort

Køb venligst standard SIM-kortet fra China Mobile. Se venligst følgende figur for SIM-kortets størrelse og type:



Indikatorstatus Beskrivelse

Blåt lys: repræsenterer GSM-signalindikatorlampe:

Bemærk: Hurtig blinkning indikerer, at der er signal, langsom blinkning indikerer, at der ikke er noget GPRS-netværk, og konstant lysende indikerer, at der ikke er noget SIM-kort.

Grønt lys: GPS-signalindikatorlampe:


Bemærk: Hurtig blinkning indikerer, at der er fundet et GPS-signal. Konstant lys indikerer, at der ikke er fundet noget GPS-signal.

Rødt lys: angiver strømindikatoren:

Bemærk: Den røde lampe lyser under opladning, og den røde lampe er slukket, når den er fuld. Den røde lampe er slukket, når den fungerer normalt.


Se køretøjets drift

1. Kortsiden vises, når du logger ind for første gang. Der er en "enhedsliste" øverst. Du kan forespørge om køretøjets positionsoplysninger. Eller klik på køretøjsikonet på kortet for at se dem.
2. Oplysningerne i køretøjets flydevindue vises, og alle funktionerne på siden "Funktion" kan betjenes.




Enhedsstyring - Tilføj enheder

Hvis du har registreret en administratorkonto, skal du udføre følgende handlinger for at tilføje og administrere enheder:



Funktionsvisning




Beskrivelse af positioneringstilstand

Det anbefales at bruge standardtilstanden (fælles tilstand) for individuelle brugere.

- Normal positioneringstilstand: positionering i realtid, stop kan være en nøgleopvågning, normal drift.
- Strømsparetilstand: Find enheden én gang om dagen eller én gang om ugen.
- Dvaletilstand: Start positioneringsfunktionen i henhold til det indstillede tidspunkt.

Bemærk: Den periodiske positioneringstilstand bruges primært til virksomhedsbrugere, men er forsigtigt aktiveret for individuelle brugere. Åbn mønsteret, skal startes manuelt for at gøre udstyret online. Eller vent indtil den indstillede retning for cyklustiden for at skifte tilstand.



Forholdsregler

1. Produktet må ikke nedsænkes i vand.
2. Hold produktet væk fra ild, høje temperaturer, varme og andre ekstreme miljøer.
3. Udstyrets form og farve skal være gældende.
4. Det er strengt forbudt at rive maskiner op, reparere eller modificere produkter.