

Multifunktionel USB 2.0 til SATA/IDE Docking Station



Hvordan tilslutter man den?

Download PCCloneEX 2.1 (PCCloneEX Lite) på din computer eller bærbar computer, tilslut derefter dockingstationen til din pc med det medfølgende USB-kabel, og tilslut den til strømkilden.

Sikkerhedskopiering af filer med én knap

Denne funktion understøtter kun det eksterne harddisk kabinet med en knap. Når du trykker på knappen på harddisk kabinettet, skal ikonet for PCCloneEX forblive i meddelelsesområdet

(for første brug, se venligst konteksten under "Sikkerhedskopiering af filer" og "Opsætning").

1. Indsæt din harddisk, tilslut den til din pc, og tænd for strømmen.
2. Åbn PCCloneEX.
3. Tryk på knappen på det eksterne kabinet.
4. Pop-up-meddelelse bekræfter sikkerhedskopieringen.
5. PCCloneEX viser dig sikkerhedskopiering ens status.
6. Sikkerhedskopieringen er fuldført.

Filbackup

1. Indsæt din harddisk, tilslut den til din pc, og tænd for strømmen.
2. Åbn PCCloneEX.
3. Klik på Filbackup.
4. Vælg mapper.
5. Indstil en af USB-enhederne til backup.
6. Vælg Backup, og tryk på OK.
7. Når backup'en er fuldført, tryk på OK.
8. De valgte mapper flyttes fra enheden til USB-drevet.

Filgendannelse

1. Indsæt din harddisk, tilslut den til din pc, og tænd for strømmen.
2. Åbn PCCloneEX.
3. Gå til PCCloneEX-skærmen.
4. Vælg fil sikkerhedskopien på USB-enheden, og højreklik derefter på musen for at "Slet valgte filer".
5. Ellers skal du slette rodmappen (direkte fra F:FNet).