


Zeblaze Vibe 7 Pro vandtæt smartwatch - 1.43", Bluetooth 5.1



Sikkerhedsinstruktioner

1. Selvom smartwatches kan registrere dynamisk puls i realtid, kan de ikke bruges til medicinske formål.
2. Udstyr og tilbehør må ikke adskilles eller ændres uden tilladelse. Kontakt kundeservice i tilfælde af udstyrsfejl.
3. Hvis udstyret ikke bruges i længere tid, skal du sørge for at tænde det hver tredje måned.



1. Start-knap
2. Tilbage-knap
3. Tilbage-knap

Knapbetjening



Tryk længe på "start"-knappen
1. Tænd



Tryk kort på "start"-knappen
1. Skærm til / 2. Gå tilbage / 3. Gå tilbage til hoved grænsefladen



Tryk kort på "tilbage"-knappen
1. Gå tilbage til hoved grænsefladen / 2. Sluk for skærmen

Skærmbetjening



Swipe op-grænseflade
1. Besked Grænseflade



Rul ned-grænsefladen
1. Kontrol Grænseflade



Venstre slide-grænseflade
1. Genvejs Grænseflade



Højre slide-grænseflade
1. Hovedmenu

App download

1. Du kan søge efter appen "FitCloudPro" i App Store / Google Play / App Store / Baidu Assistant for at downloade den.
2. Åbn urets APP-downloade grænseflade, brug scanningsfunktionen, scan for at downloade, eller scan den vedhæftede QR-kode for at downloade.



Bemærk: Når du har downloadet og installeret produktet, skal du følge instruktionerne på grænsefladen for at registrere dig og logge ind for at få en bedre oplevelse og brug af produktet.

Forbinde

Par med uret ved hjælp af "FitCloudPro"-appen på din telefon.

Sådan opretter du forbindelse:

Åbn APPEN >> "Enhed" >> "Tilføj enhed" >> "Start søgning" >> Vælg modellen og opret forbindelse. Vent et øjeblik for at fuldføre parringen.

Note:

1. For at forbinde uret og telefonen korrekt, skal du aktivere telefonens Bluetooth for at forbinde enheden.
2. Når du bruger en Android-telefon, skal brugeren give tilladelse til placering og aktivere placering information funktionen i mobiltelefon systemet, ellers kan enheden muligvis ikke søges.

Firmwareopgradering

APP'en vil bede om en ny firmware version, og brugeren kan gå ind i APP-grænsefladen og vælge firmwareopgradering.

Opgraderingsnoter:

1. Opgraderingen kan kun udføres, når urets batteri når mere end 60%.
2. Under opgradering processen vil mobiltelefonens brugerflade vise statuslinjen for opgraderingen. Undlad at udføre nogen handlinger på uret. Vent, indtil mobiltelefonen viser en meddelelse om, at opgraderingen er gennemført, og uret genstarter automatisk, før du betjener det.

Vandtætte instruktioner

Vand Tæthedegrad: 3 ATM

Dette produkts vandtæthed er ikke permanent og kan forringes med tiden.

Tilføjelse: Det anbefales ikke at have det på i et varmt bad. Vanddamp produceres ved vask med varmt vand. Dens molekyllære radius er lille, og den trænger let ind i åbningen i urkassen. Når temperaturen falder, kondenserer den gradvist til vanddråber, hvilket beskadiger urets printkort og derefter uret.

Funktionsintroduktion

Understøttelse af smartwatch:

Bluetooth-opkald, besked notifikation, iltmåling i blodet, pulsmåling, søvnmåling, vejtrækningsøvelser, træningstilstand, fjernbetjent fotografering, musikstyring osv.

Grundlæggende parametre



Værtsstørrelse - 56x49x14.3mm



Bluetooth version - BLE5.1



Skærmstørrelse - 1.43"



Batterikapacitet - 400mAh



Skærmopløsning - 466x466 px



Sensor - Hx3605

Opretholdelse

Det anbefales at bære og vedligeholde i henhold til følgende tre punkter:

1. Hold produktet rent
2. Hold produktet tørt
3. Bær produktet korrekt

*Ved pletter, der ikke er lette at fjerne, anbefales det at skrubbe med alkohol.