

B5311 Trådløs CarPlay / Android Auto med bilholder, Bluetooth MP5-afspiller - 7"



Specifikation

Strømforsyningsspænding: 12V~30V (rund stik); 5V (Type-C stik)

Fabriksindstillet adgangskode: "113266"

Installationsmetode

Det modtagne monteringsbeslag har forrang.

Der findes 2 typer beslag, og installationsmetoderne er som følger:

1. Installation af ophæng af glassugekoptype.



2. Vandret installation på skrivebordet.



Cigarettænderens strømstik

Denne enhed drives af cigarettænderens strømstik. Når enheden er installeret, skal du sætte cigarettænderens strømstik i cigarettænderen, hvorefter den kan tændes og bruges.



12V OUT



12V OUT+5V USBx2



5V USB OUTx2

Bluetooth-parringsforbindelse

Du kan bruge Bluetooth-musik eller Bluetooth-opkald. Når du bruger trådløs CarPlay, skal du først parre Bluetooth-forbindelsen.

Enhedens Bluetooth-navn: "SWL-BT"

PIN-kode: "0000" or "1234" (Hvis det er nødvendigt)

Forbindelsesmetode:

1. Tænd maskinen og tænd den.
2. Tænd Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen, klik for at søge efter enheder, og når Bluetooth-navnet på den aktuelle maskine er fundet, klik for at oprette forbindelse.

Lydudgangsmetode

1. Indbygget højttalerudgang. Når du afspiller musik med et USB-flashdrev eller TF-kort, kommer lyden ud af den indbyggede højttaler på bagsiden.



2. AUX-linjen overføres til den originale bilafspiller (kun nogle modeller understøtter det)



3. FM sender lyd til den originale bilradio
 - Seks forudindstillede FM-sendefrekvenser, og brug derefter den originale bilradio til at søge efter sendefrekvensen.
 - Indstil FM-sendefrekvensen manuelt:
 - Juster den originale bilradio til en tom kanalposition, f.eks.: "92,3 MHz" (for at undgå konflikter med lokale radiointerferenssignaler).
 - Indstil FM-transmissionsfrekvensen til at være i overensstemmelse med den originale bils frekvens, f.eks.: "92,3 MHz".
 - På dette tidspunkt overføres lyden til det originale bilhorn.



Tilslutning af bakkamera (CCD)

Bakkameraindgangen kan tilsluttes via RCA-adapterkablet. Når der er et signal i denne port, skifter LCD-skærmen automatisk til kamerabilledet. (Kameraet købes separat.)



Funktionsbeskrivelse

AV-indgang (CAM IN) - Videoindgangsgrænseflade. Tilslut bakkameraet via 2,5 mm-stikket til RCA-kablet.

Usb Port - Du kan tilslutte en USB-enhed for at afspille musik, video og billeder. Mirrorlink, carplay eller Android Auto kan også tilsluttes via denne port. (understøttes af nogle modeller)

TF-kort - Du kan indsætte et TF-kort for at afspille musik, video og billeder. (understøttes af nogle modeller)

AUX-udgang - Du kan sende lyden til andet lydudstyr via 3,5 mm AUX-kablet. (understøttes af nogle modeller)

IR - Modtager til fjernbetjeningssignal. (Kun nogle modeller har fjernbetjening)

DC-indgang - 3,5 mm rundt stik, spændingen er 12~30V; Type-C stik, spændingen er 5V.


Mikrofonindgang - 3,5 mm mikrofonstik. (Ekstern lavalermikrofon kan tilsluttes) (understøttes af nogle modeller)

V-UD - Du kan sende videosignalet til andre skærmenheder via 3,5 mm AUX-kablet. (understøttes af nogle modeller)

MAGT - Tænd/sluk-knap til at tænde/slukke. (understøttes af nogle modeller)

Mirrorlink (iPhone)(understøttet af nogle modeller)

Når enheden er tilsluttet iPhone, projiceres indholdet af telefonskærmen på bilskærmen.



Du kan ikke styre din iPhone her.

Mirrorlink (Android)(understøttet af nogle modeller)

Når du bruger en Android-enhed, vil du efter tilslutning af USB-datkablet blive bedt om at installere APP-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmspejlingstilstanden aktiveres. Og den kan betjenes på både afspillerens skærm og telefonskærmen.

Kun billedoverførslen er vellykket på nuværende tidspunkt. Lyden kan først overføres, når Bluetooth-forbindelsen er oprettet.



Du kan også styre din Android-telefon her.

Apple CarPlay (kablet og trådløs)





Du kan også styre din iPhone her

1. Kablet forbindelse: Tilslut blot USB-datakablet, så åbner den automatisk CarPlay-grænsefladen.
2. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter aktiveres CarPlay-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet transmitteres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, transmitteres det normalt. Når Wi-Fi-funktionen er slået fra, afbrydes CarPlay.)

Android Auto (kablet og trådløs)

Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.



Du kan også styre din Android-telefon her.

1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".
2. Der skal anvendes en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal anvendes en gyldig datakabelforbindelse.
3. Kablet forbindelse: Tilslut blot USB-datakablet, så åbner den automatisk Android Auto-grænsefladen.
4. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og wifi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter aktiveres Android Auto-grænsefladen automatisk. (Bemærk: Signalet transmitteres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, transmitteres det normalt. Når wifi-funktionen er slået fra, afbrydes Android Auto.)

Almindelige problemer og simpel fejlfinding

1. *Sådan tilslutter du MirrorLink.*

Før du tilslutter mobiltelefonen, skal du klikke på enhedens phoneLink-funktion og derefter vælge tilstanden Mirror. Tilslut derefter mobiltelefonens datakabel og klikke på godkendelsesknappen på mobiltelefonen for at oprette forbindelse.

2. *Sådan får du lyden ud gennem højttalerne i bilen.*

- Den indbyggede højttaler på vores enhed kan udsende lyd, du kan slukke den i systemindstillingerne.
- Send lyden til den originale bilradio via enhedens FM-sendefunktion (for eksempel: vælg 86,3 MHz på enheden, afspil derefter USB-musik, og brug derefter bilradioen til at søge efter 86,3 MHz).
- Send lyden til den originale bilafspiller via maskinens AUX OUT (3,5 mm)-grænseflade (kun nogle modeller har denne grænseflade).

3. *Bluetooth fungerer ikke korrekt.*

Slet den parrede "SWL-BT" på mobiltelefonen, og søg derefter igen efter Bluetooth-navnet "SWL-BT". Når parringen er gennemført, kan den bruges normalt.

4. *Kan ikke automatisk oprette forbindelse til CarPlay eller Android Auto.*

- Du skal indstille CarPlay eller Android Auto som standardforbindelsestilstand på Phonelink-indstillingsgrænsefladen, og så kan den automatisk hoppe til CarPlay- eller Android Auto-grænsefladen, når USB er tilsluttet.
- Hvis det er en trådløs forbindelse, skal du tænde for wifi på mobiltelefonen, og når Bluetooth er tilsluttet, hopper den automatisk til CarPlay- eller Android Auto-grænsefladen.

5. *Lyden af musikafspilning eller telefonopkald er lav.*

Tryk og hold fingeren øverst på skærmen, og stryg ned. Træk statuslinjen ned for at justere afspilningslydstyrken. Gå tilbage til hovedgrænsefladen under et opkald, og træk statuslinjen ned for at justere opkaldslydstyrken.

6. *Kan ikke huske tid og dato, indstillinger.*

Maskinen har ikke batteri, så der er ingen måde at huske tid og dato. Når der er oprettet forbindelse til mobiltelefonen, opdateres tid og dato automatisk.

7. *Kan ikke afspille TF-kort, USB-musik og -video.*

Brug 8G eller 16G TF-kort og USB-enheder, nogle lagringsenheder med stor kapacitet understøtter muligvis ikke; formater lagringsenheden, brug filsystemet FAT32; nogle kodningsformater genkendes muligvis ikke, brug venligst almindelige formater for mediefiler.