



W514A 10.26" Dash Cam CarPlay-skærm med dobbelt optagende AHD-kamera




USB Port



Card Player



Camera input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX



Beskrivelse af grænsefladen



Dobbeltklæbende tape til fastgørelse af beslaget



Cigarettænder strømadapter



RCA

Omvendt videoindgangsadapter kabel 2,5 mm til



Main interface

1. FM-sender
2. BT / BT-opkald
/BT-musik
/BT-indstilling
3. CarPlay
4. Android Auto
5. USB-aflæsning
6. TF-kortaflæsning
7. BT-musik
8. Mirror Link /
CarPlay / Android
Auto
9. AVIN
10. Tidsindstilling
11.
Systemindstillinger


FM-transmission



Forudindstil 12 FM-sendefrekvenser. Brug derefter den originale bilradio til at modtage og afspille den.

Tips: Undgå overlap med lokale sendefrekvenser for at undgå signalforstyrrelser.

Musikfunktion



Filliste: Grænseflade: Ønskeliste/videoliste/billedliste.

1. Afspilningsliste
2. Enkelt loop/mappe loop/hele loop
3. Forrige nummer/Næste nummer
4. Afspil/Pause
5. Bland
6. Indstillinger for lydeffekter

Fotofunktion



1. Forrige nummer/Næste nummer/Næste nummer/Næste
2. Afspil/Pause
3. Zoom ind
4. Zoom ud
5. Roter billedet
6. Gå tilbage til fillisten

Video function



1. Filliste
2. Forrige sang
3. Afspil / Pause
4. Næste sang
5. Afspilningstilstand
6. Skærm Afspilning Forhold

BT-funktion



1. Grænseflade til opkald
2. Kontakt Grænseflade
3. Grænseflade til opkaldshistorik
4. BT-musik grænseflade
5. BT-parrings grænseflade
6. Grænseflade til opkaldstastatur
7. Tilbagetast 8. BT-musik forrige/næste nummer

9. Pause musik/genoptag afspilning
10. Indstillinger for lydeffekter

Enhedsnavn: "CarPlay"

PIN-kode: "0000" (hvis nødvendigt)

Tilslutningsmetode:


1. Tænd maskinen, og tænd den.
2. Tænd BT-funktionen på mobiltelefonen, klik på Søg enhed. Når listen over mobile enheder søger efter BT-enhedens navn på den aktuelle maskine, skal du klikke på enhedsnavnet for at oprette forbindelse.

AVIN (Bakkameraindgang)



Den kan tilsluttes bakvideo indgangen via et 2,5 mm til RCA-adapterkabel.

Ledningsdiagram for bakkamera




Denne del er monteret bag på bilen.



År/måned/dag/time/minut kan indstilles.

Phonelink (CarPlay & Android Auto & MirrorLink)

Når den er tilsluttet USB-datakablet, kan du projicere telefonskærmen på mobilskærmen..



1. iPhone går i Apple CarPlay-tilstand. Understøttelse: 1) Kablet CarPlay 2) Trådløs CarPlay.
2. iPhone går i MirrorLink-tilstand (Kun kablet).
3. Den tilstand, der som standard aktiveres, når en


iPhone er tilsluttet. "CarPlay / MirrorLink / FRA" er valgt.

4. Android-telefoner går i Android Auto-tilstand. Understøttelse: 1) Kablet Android Auto 2) Trådløs Android Auto.

5. Android-telefoner går i MirrorLink-tilstand (kun kablet).

6. Den tilstand, der som standard aktiveres, når en Android-telefon er tilsluttet. "Android Auto / MirrorLink / FRA" er valgt.

Rullemenulinje



Apple CarPlay (wired & wireless)



1. **Kablet forbindelse:** Tilslut blot USB-datakablet, så åbner den automatisk CarPlay-grænsefladen.
2. **Trådløs forbindelse:** Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbner den automatisk CarPlay-grænsefladen. (Bemærk: Signalet transmitteres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, vil det blive transmitteret normalt. Hvis du glemmer Bluetooth-enheden, skal du afslutte CarPlay-grænsefladen.)

Android Auto (wired & wireless)



Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.




1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".
2. Der skal anvendes en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal anvendes en gyldig data kabelforbindelse.

1. **Kablet forbindelse:** Tilslut blot USB-datakablet, så starter den automatisk Android Auto-grænsefladen.
2. **Trådløs forbindelse:** Tænd først for Bluetooth- og wifi-funktionerne på mobiltelefonen, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbner den automatisk Android Auto-grænsefladen. (Bemærk: Signalet transmitteres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, vil det blive transmitteret normalt.
Hvis du glemmer Bluetooth-enheden, skal du afslutte Android Auto-grænsefladen.)

MirrorLink (iPhone)

Når enheden er tilsluttet iPhonen, projiceres indholdet på telefonens skærm på bilens skærm, og lyden transmitteres synkront.



Du kan ikke styre din iPhone her.

MirrorLink (Android)


Når du bruger en Android-enhed, vil du efter tilslutning af USB-datakablet blive bedt om at installere Mirrorlink-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmspejling tilstanden aktiveres. Den kan betjenes både på afspillerens skærm og telefonskærmen.

Kun billedoverførslen er vellykket på nuværende tidspunkt. Lyden kan først overføres, når BT-forbindelsen er oprettet.



Du kan også styre din Android-telefon her.

Systemindstillinger



1. Indbygget højttaler knap.
2. Bakgearslyd: Slå lyden fra ved bakkørsel.
3. Se video advarslen under kørsel.
4. Kalibrering af berøringsskærm.
5. Gendan til fabriksindstillinger.


Fabriksindstilling:



Indtast adgangskoden "113266" for at få adgang til fabriksindstillingerne.

Systemindstillinger

Fabriksindstilling:



Efter at have indtastet adgangskoden kan du indstille:


1. System standard configuration.
2. Vis eller skjul skrivebordsikoner.
3. Tilpasset indlæring af fysiske knapper.

EQ sound setup:




Indstilling
Grænseflade for
EQ-lydeffekter.

Skærmindstillinger:




Lysstyrke, kontrast og farvemætning kan indstilles.

Indstillinger for baggrundsbillede:



Slå baggrundsbillede til/fra.

Indstillinger for pauseskærm:



Indstilling af visningstid for
pauseskærm.

Sprogindstillinger:



Sprogindstillinger for flere lande.

Almindelige problemer og simpel fejlfinding

1) Bilstereo med BT, men det virker ikke?

–Tjek telefonen for at se, om du kan søge efter enhedskode.

Betjenings Trin: Tænd enheden, brug telefonens BT-søge enhed, og klik derefter på [forbindelse]. Efter tilslutning kan du besvare telefonen eller afspille sangen via Bluetooth.

2) USB-flash disken kan ikke afspilles, går kort stikket ikke i kortet?

-- USB-flashdrevet kan ikke afspille:

Formater USB-flashdrevet, og filsystemet er valgt som: FAT32, download en eller to sange igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdrevet.

--- Kortstikket går ikke ind i kortet:

Kontroller om hukommelseskortet er isat, eller om stikket er brudt.

3) Der er ingen lyd lige efter installationen?

Lydudgangen fra denne maskine sender lyden ved at sende FM-signalet til radioen i den originale bil. Det er derfor nødvendigt at kontrollere, om den originale bilradio modtager FM-transmissions frekvensen.