

Psooo PS-618 30000mAh Solar Powerbank med håndsving





1. Tænd/sluk-knap
2. Håndsvingshåndtag
3. Mikroudgangskabel
4. Lynudgangskabel
5. Mikroudgangskabel
6. Stærkt LED-lys
7. Solpaneler
8. Håndsving Ladeindikator
9. Solcelle Opladningsindikator
10. Strømindikator
11. USB-udgangsport 2
12. Mikroindgangsport
13. Type-C indgang/udgang sport
14. USB-udgangsport 1

Teknisk specifikation

Type-C indgang/udgang - 5V/2.4A

Micro indgang - 5V/2A

USB udgang - DC 5V/2.1A

Størrelse - 170x80x46mm

Temperaturområde - -20C -40C

Håndsvingende kraftopbevaring

Manuel opladning med eller mod uret kan give genopladelig strømlagring.

LED-lommelygte funktion instruktion

- A. I standbytilstand skal du dobbeltklikke kontinuerligt på LED-lommelygtes kontakt for at gå i lysstyrketilstand.
- B. Tryk på knappen igen for at gå i SOS-tilstand.
- C. Tryk på knappen igen for at gå i burst-blitztilstand.
- D. Dobbeltklik til sidst på kontakten for at slukke LED-lommelygten.

Med aftageligt opladningskabel

- A. Aftageligt opladningskabel, kompatibelt med Micro/Type-C-grænseflade, der opfylder en række opladningsbehov.
- B. Indbygget, skjult datakabel, kan oplade digitale enheder direkte, og kan også adskilles fra den direkte kombination af opladningshoved til opladning af enheder.

Instruktion

1. Brug venligst det USB-kabel og den oplader, der passer til din telefon eller andre digitale produkter.
2. Brug venligst standardopladeren for at sikre stabilitet.
3. Dette produkt bruger Micro- og Type-C-indgangsporte til at oplade sig selv og bruger USB-udgangsporten til at oplade de enheder, der er tilsluttet produktet.
4. Der forbruges elektrisk energi under opladning/afladning. Let opvarmning er normalt.
5. Opbevar produktet et køligt og dagslyst sted. Hvis det ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade powerbanken helt en gang hver sjette måned.
6. Der er monteret et Micro USB-kabel indeni.