


Mini Powerbank 20000mAh - 2x USB




Opladningsdiagram

1. Opladning til mobilstrøm



2. Til opladning af din telefon og dine mobilprodukter



Sådan oplader du dette produkt

1. Strøm Registrering, tryk på knappen, lampen lyser ikke, det lave batteri skal oplades, det klare blå lys fortsætter under opladning.
2. Følgende metode er orienteret mod opladning af produkter.

Metode et: tilsluttet computeren

Fjern produktets tilbehør ledning, ledningen og adapteren er tilsluttet, og isæt derefter produktets DC-IN-stik, den anden ende af USB-stikket på din computers USB-forbindelse. Opladnings Lamperne blinker. Et par lys, når den er fuldt opladet.

Metode: USB-adapter

Fjern produktets tilbehør ledning, og slut ledningen og adapteren til produktets DC-in-stik. Den anden ende af USB-stikket sættes til DC5-adapterens USB-forbindelse. Opladnings Lamperne blinker, og et par lys lyser, når den er fuldt opladet.

Sådan oplader du digitale produkter:

Mobil strømforsyning bruges til at oplade mobiltelefoner og digitale produkter med DC-5V-indgangs opladning. Valg af opladnings kabel til opladning med opladning produkter, den første ledning af produkterne udstyret med opladnings- og opladnings grænseflade (forskellige enheder for at vælge en passende adapter).

Opretholdelse

1. Produktets karosseritype er klassisk elegance, nem at bære og korrekt vedligeholdelse. Kan bruges til møder og i længere tids brug.
2. Opbevar venligst dette produkt tørt. Regn, fugt og væsker vil korrodere elektroniske dele og ledninger.
3. Brug ikke dette produkt i varme. Høje temperaturer kan forkorte levetiden for elektroniske enheder. Tab af dårlige batterier, ældning af plastik eller endda eksplosion.
4. Produktet må ikke tabes eller stødes. Hårdhændet håndtering kan beskadige de interne elektriske printkort.
5. Forsøg ikke at skille produktet ad.

Forholdsregler

1. Første gang dette produkt er fuldt opladet, fortsætter fire lys med at oplade i 20 minutter.
2. Når du bruger dette produkt, skal du kontrollere, at opladningsstikket er korrekt markeret. Skærmen for den elektroniske enhed åbnes. Bekræft venligst, at opladningsstikket er korrekt markeret for at sikre, at produktet fungerer korrekt.
3. Under opladning af elektronisk udstyr slukkes den blå strømindikator, hvilket indikerer, at produktets batteriniveau er lavt.
4. Den elektroniske enhed er fuldt opladet, og udgangskablet er trukket ud for at undgå strømtab.

Sikkerhedsfunktioner

Det intelligente styresystem, flere beskyttelse (opladnings kontrol, opladnings beskyttelse, afladning beskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse)

USB 5V-udgangs design med ultrahøj kompatibilitet med internationale standarder, kompatibel med USB-opladeren, uanset om du er en mobiltelefon af et hvilket som helst mærke, iPhone, Samsung P1000, håndholdt, PSP, N-DSi, NDSL-spillekonsoller, MP3/MP4, GPS Bluetooth, iPad og andre tablets, digitalkameraer og andre enheder, gratis at oplade. iPower 9600 Can-kompatibel, stik, enheden leveres med samme datalinje, så den kan oplades, meget praktisk og praktisk.

Bred spændingsindgang: Intern smart chip-buck-beskyttelse, så længe indgangsspændingen DC4.5V-20V, uanset skærmstørrelse, kan oplades direkte på den mobile strømforsyning, uden at skulle bekymre sig om opladning og ikke om elektricitet eller sikkerhedsproblemer.

LED-indikatorer: Fuldstændige instruktioner til opladning af input, indikator for udgangseffekt, batteriladning indikator, gør produktet mere enkelt og tydeligt! LED-indikation!