



**Y108 1.32" AMOLED vandtæt smartur
med EKG og over 100
sportsprogrammer**





Opladningsmetode



Når du bruger det for første gang, skal du tage armbåndet ud og oplade enheden med den tilhørende oplader. Armbåndet starter automatisk under opladning.

Opladningstilstanden er vist i venstre figur:

Juster de to kontakter på opladeren med opladnings positionen på bagsiden af armbåndet. Den magnetiske sugek opladningsbase lukker automatisk, og den anden ende tilsluttes standard USB-grænsefladen til opladning.

- Hvis strømmen ikke tændes efter et langt tryk på tænd/sluk-knappen, skal du oplade batteriet og prøve igen.

Tilslutning af telefonen

1. Installer appen

Scan QR-koden nedenfor, eller gå ind i APP'en for at downloade og installere "G Band"



2. Enhedsforbindelse

Når du bruger uret for første gang, skal du oprette forbindelse til appen for at kalibrere. Hvis appen er logget ind, skal du angive dine personlige oplysninger. Når forbindelsen er oprettet, synkroniserer armbåndet automatisk tiden, ellers vil skridttællingen og søvndataene være unøjagtige.


Åbn appen på din telefon, log ind eller registrer din konto

Klik på "Min" i appen > Klik på "Ikke forbundet" > for at starte søgningen

Vælg urets Bluetooth-navn i søgeresultaterne for at fuldføre parringen

iOS 10.0+ / Android 5.0+

Tilslutning af lyd



Når uret og appen er forbundet, vises en anmodning om Bluetooth-parring i cirka 3 sekunder, som vist på figuren til højre. Godkend kommunikations- og opkalds tilladelser ved at klikke på parring, hvorefter urets lyd vil blive forbundet. Bluetooth-opkald og Bluetooth-musik afspilningsfunktioner kan bruges.

*Åbn urets kontrolcenter, klik på telefonikonet  for at åbne eller afbryde Bluetooth-opkald og lydforbindelser.

Spørgsmål og svar

1. Hvad skal jeg gøre, hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes?

Bekræft om enheden er iOS10.0 og Android 5.0 eller nyere, og om den understøtter Bluetooth 5.0.

På grund af problemer med signalforstyrrelser i den trådløse Bluetooth-forbindelse kan tiden for hver forbindelse variere. Hvis du ikke kan oprette forbindelse i længere tid, skal du sørge for, at handlingen udføres i et miljø uden magnetfelter eller forstyrrelser fra flere Bluetooth-enheder.

- Sluk for Bluetooth, og tænd den igen.
- Luk mobiltelefonens baggrund applikation, eller genstart mobiltelefonen.
- Tilslut ikke telefonen til andre Bluetooth-enheder eller -funktioner på samme tid.
- Uanset om appen kører normalt i baggrunden, kan den muligvis ikke oprette forbindelse, hvis den ikke kører i baggrunden.

2. Kan du ikke finde armbåndet?

Da armbåndet ikke søges af mobiltelefonen under Bluetooth-udsendelsen, skal du sørge for, at armbåndet er tændt og aktiveret, og ikke er bundet til andre mobiltelefoner, og derefter flytte armbåndet tættere på mobiltelefonen. Hvis det stadig ikke virker, skal du slukke for mobiltelefonens Bluetooth i 20 sekunder. Genstart derefter telefonens Bluetooth.

3. Hvorfor modtog jeg ikke en påmindelse, da påmindelsesfunktionen var aktiveret?

Android-telefon: Bekræft, at telefonen og armbåndet er forbundet, og åbn de tilsvarende tilladelser i telefon indstillingerne efter tilslutning, så "G Band"-appen kan få adgang til indgående opkald, tekstbeskeder og kontakter, og at "G Band" kører i baggrunden. Hvis telefonen er installeret med sikkerhedssoftware, skal du tilføje "G Band" som tillid.

Apple-mobiltelefon: Hvis der ikke er nogen påmindelse efter tilslutning, anbefales det at genstarte telefonen for at genoprette forbindelsen. Når du tilslutter armbåndet igen, skal du vente på, at telefonen viser [Bluetooth Pairing Request] og klikke på [Pairing] for at få en påmindelse.

Forholdsregler

- ① Undgå kraftige stød, ekstremt høje temperaturer og soleksposering.
- ② Skil ikke maskinen ad, reparer eller modificer den selv.
- ③ Denne maskine er opladet med 5V 1A, og det er strengt forbudt at bruge en overspændings strømforsyning til opladning.
- ④ Maskinens driftsmiljø er 0 grader til 45 grader. Det er forbudt at kaste den i ild for at undgå eksplosion.
- ⑤ Når armbåndet er vådt, skal det tørres med en blød klud før opladning, da det ellers vil korrodere opladnings kontakterne og forårsage opladningsfejl.
- ⑥ Må ikke komme i kontakt med kemikalier såsom benzin, rengøringsmidler, propanol, alkohol eller insektmiddel.
- ⑦ Brug ikke dette produkt i et miljø med høj spænding og høj magnetisme.
- ⑧ Hvis du har følsom hud eller bærer armbåndet for stramt, kan du føle dig utilpas.
- ⑨ Tør sveden på dit håndled i tide. Urremmen kan være i kontakt med sæbe, sved, allergener eller forurenende stoffer i længere tid, hvilket kan forårsage hud allergier og kløe.
- ⑩ Hvis du bruger den ofte, anbefales det at rengøre armbåndet hver uge. Tør af med en fugtig klud, og brug mild sæbe til at fjerne olie eller støv. Det er ikke tilrådeligt at bære armbåndet i et varmt bad.