

EMODERN Z1TV 14.1" Android 15-skærm med berøringsskærm / Smart TV med stemmefjernbetjening



Forbindelsesdiagram



Fjernbetjening




① OTT TIL/FRA
② LYD FRA
③ OP
④ VENSTRE
⑤ TILBAGE
⑥ HJEM
⑦ LYDSTYRKE OP
⑧ LYDSTYRKE NED
⑨ YOUTUBE
⑩ MIKROFON
⑪ BOGMÆRKE
⑫ STEMMEASSISTENT
⑬ INDSTILLINGER
⑭ CENTER
⑮ HØJRE
⑯ NED
⑰ MENU
⑱ KANAL OP
⑲ MUS
⑳ KANAL NED
㉑ NETFLIX

Installationstrin

1. Forbind Android TV'et og den bærbare skærm til strømforsyningen.
2. Tænd for TV'et ved hjælp af tænd/sluk-knappen.
3. Følg opstartsguiden, første gang du tænder enheden, for at foretage de grundlæggende indstillinger.

Interaktion på tværs af skærme



Skærmdeling

Indledning: Android TV- og den bærbare skærm gør det muligt at afspille billeder, musik og videoer fra din smartphone eller tablet på dit tv.
Forberedelse: Sørg for, at din enhed er forbundet til det samme netværk.
Sådan bruger du det: Når din(e) enhed(er) og TV-boks er forbundet til det samme netværk, vil logoet blive vist i de relevante applikationer på din(e) enhed(er). Klik på det for at dele billeder, musik og videoer på tv'et.

Nøglefunktioner



Allwinner Quad Core ARM Cortex-A53 CPU Mali-450 GPU.



4k videodekodning 10-bit HEVC and AVS + codec support, H.264 up to 4K 30Hz.



10/100M Ethernet, 2.4G/5GHz WiFi.



Android OS, OTA opgraderingssupport.