

AK73 Smart Watch til kvinder med Rhinestone-rem i rustfrit stål



Produktparametre

- Kompatibelt mobiltelefonsystem: Android 5.0 (inklusive) eller nyere, iOS 9.0 (inklusive) eller nyere
- Hovedbetjening: RTL8763EWE-VP
- Skærm: 1,28 AMOLED rund skærm / Opløsning: 416x416

Betjeningsvejledning



1. Fuld skærm kan berøres
2. Tænd/sluk-knap
3. Pulssensor
4. Opladningsport

Knapbetjening

Status/drift & funktion

Tænd/sluk-knap: sluk/langt tryk i 5 sekunder - Tænd

Tænd/sluk-knap: tænd/langt tryk i 3 sekunder - Sluk

Tænd/sluk-knap: Kort tryk - Går til hovedgrænsefladen

Tænd/sluk-knap: Kort tryk - Går tilbage til hovedgrænsefladen

Encoder: Rotation - Hovedgrænsefladen rotationsknap/menugrænseflade rotation op og ned bevægelse

Skærmbetjening

Status/drift & funktion

Enkelt klik - Vælg / OK

Forside/langt tryk i 3 sekunder - Skift af drejeknap


Forside/slide op - Beskedliste

Forside/slide ned - Genvejsmenu

Forside/slide til venstre -

Opkald/Stemmeassistent/Bevægelsesoptagelse/Søvninformation/Pulsmåling/Blodtryks måling/Vejr/Musik/Tilføj komponenter

Forside/slide til højre - Gå til forsiden



Opladningsinstruktioner



- Brug den opladningsholder, der følger med produktet, til at justere kontakterne på bagsiden af værten for at oplade (sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt til første brug. Hvis batteriet ikke kan tændes normalt ved lav strøm, skal det oplades, før det tages i brug. Oplad korrekt som vist på billedet til højre).

- Brug ikke en strømadapter med en udgangsstrøm på mere end 2A til opladning.

Download og installer "FitCloudPro"-appen






- Scan og installer ved at scanne QR-koden til højre.
- Download og installer via app-butikken: Android-system: Søg efter "FitCloudPro" via App Store, Google Play, Android Market og andre app-butikker for at downloade og installere; iOS-system: Søg efter "FitCloudPro" via App Store for at downloade og installere.

APP-forbindelse

(Sørg for, at mobiltelefonens Bluetooth er tændt og ikke er forbundet med andre enheder) Genvejsmenu → Indstillinger → Om grænsefladen. Urets MAC-adresse vises, og din enhed kan bestemmes ud fra MAC-adressen i enhedstabellen. Når uret er forbundet, vil det automatisk blive forbundet med mobiltelefonen, hver gang klienten åbnes fremover. Du kan synkronisere data ved at trække klientens dataside ned.


1. Åbn mobilklientappen for at indstille personlige
2. Skift til enhedssiden og klik på bind
3. Klik på din enhed (AK73) i det scannede felt
4. Binding fuldført






Opkald med Bluetooth-forbindelse

Tænd uret med "TÆND", og "AK73" Bluetooth-parring vises automatisk på mobiltelefonen. Klik på parring. Når Bluetooth er forbundet til mobiltelefonen, kan du bruge uret til at ringe, styre mobiltelefonen til at foretage et opkald, lytte til musik og se urets opkaldshistorik. Hvis du klikker på Ophæv parring, og du skal parre Bluetooth til et opkald igen, skal du åbne uret "Aktiver opkaldsfunktion", åbne telefonindstillinger → Bluetooth-indstilling, se alle enheder og klikke på "AK73" for at oprette forbindelse.






Tilføj kontakter: Gå ind i appen "FitCloudPro", klik på "hurtig kommunikation" → vælg de kontakter, der skal tilføjes (i øjeblikket kan der tilføjes op til 10 kontakter)

Urfunktionstilstand


- **Hovedgrænsefladeskift:** Tryk længe på hovedgrænsefladen i 3 sekunder for at åbne valgknappen, skub til venstre og højre for at vælge hovedgrænsefladen. Klik for at bekræfte.



Brugerdefineret urskive: Gå til "FitCloudPro"-appen, og klik på - > valg af drejeknap->Rediger for at vælge den ønskede drejeknap.

Find flere urskiver: Gå ind i appen "FitCloudPro" og klik på "valg af opkald" -> flere opkaldsindstillinger.


- Stemmeassistenten er en smart mobiltelefonapplikation. Åbn den, og du kan styre din mobiltelefon via smart dialog, f.eks. ved at sende en besked for at foretage et opkald.



- **Skridttælling:** Brug uret normalt, og uret viser de aktuelle skridt, distance og kalorier (dagens data før kl. 0:00 hver dag)




- **Søvnovervågning:** Tag et ur på, når du sover. Uret vil automatisk overvåge længden af dyb søvn, let søvn og den samlede tid i går. De detaljerede data vises i appens side, og brugeren kan se fordelingen af søvnkvalitet og søvnvarighed i appen.




- **Pulsmåling:** Klik på skærmen i pulsgrænsefladen for at måle den aktuelle pulsværdi. Den kan også måles manuelt på pulsgrænsefladen i APP-enden (dataene er kun til reference og ikke til medicinsk brug).



- **Blodtryk:** Klik på skærmen i blodtryksgrænsefladen for at måle den aktuelle blodtryksværdi. Ikonet blinker som i testen og glider til højre for at afslutte. Det kan også måles manuelt på appens blodtryksgrænseflade (dataene er kun til reference og ikke til medicinsk brug).



- **Blodilt:** Klik på skærmen i blodets iltgrænseflade for at måle den aktuelle iltværdi i blodet. Det blinkende ikon indikerer, at testen er i gang, eller den kan måles manuelt på appens iltgrænseflade (dataene er kun til reference, ikke til medicinsk brug).




- **Åndedrætsøvelse:** Træningstilstand: Indbygget i 8+1, med 112 sportstilstande at vælge imellem: gang, løb, cykling, basketball, fodbold, badminton, sjippetov. Når du har aktiveret sportstilstanden, skal du skub til venstre for at vælge pause/afslut sport. Hvis du vil tilføje en sportstilstand, skal du skub ned til bunden og klikke på tilføj for at vælge den ønskede sportstilstand.



- **Vejr:** De aktuelle vejr- og luftkvalitetsoplysninger vises på vejrgænsefladen. Stryg vejrgænsefladen op for at se vejrforholdene i de næste 6 dage. Vejroplysningerne kan kun hentes, når appen er tilsluttet. Hvis forbindelsen er afbrudt i længere tid, opdateres vejroplysningerne ikke.



- **Musikkontrol:** Efter tilslutning af mobiltelefonen kan uret styre pause/afspilning af mobiltelefonmusik, den forrige sang og den næste sang.



- **Åndedrætstræning:** Åndedrætsfunktionsøvelser bruges til at trække vejret effektivt, styrke vejtrækningsmusklerne, og dyb vejtrækning kan hjælpe dig med at lindre stress.




- **Informationsfremstød:** Dette ur understøtter informationsoverførsel via telefon / SMS / WeChat / Facebook / Twitter / WhatsApp / Skype / andre apps. Denne side gemmer kun de sidste 5 informationsposter, og du kan aktivere den tilsvarende kontakt efter behov. (bemærk, at når Android-mobiltelefonen åbner informationspåmindelsen, skal den indstille notifikationen direkte fra appen til mobiltelefonen, ellers modtager uret ikke påmindelsen).




- **Andre funktionsgrænseflader:** Andre funktioner på uret inkluderer: stopur, alarm, timer, kvinder, find telefon, lommeregner, tidsindstilling, indstillinger.




Menuvisning: Den er opdelt i fire tilstande: halvcirkelformet menustil, listemenustil, ni-gittermenustil og flad ringmenustil.



Halvcirkelmenu



Listemenu



Ni-gittermenu



Cirkelmenu

Bemærk: Mere detaljerede analyser og dataposter kan ses i appen.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor afviger blodtryksværdien fra blodtryksmåleren?

- Afvigelsen mellem urets og blodtryksmålerens måleværdier bestemmes af mange faktorer. Måledelen af sfygmomanometeret er i arteria brachialis, og måledelen af uret er i de to hovedgrene af arteria mikro. Under normale omstændigheder vil måleværdien for aortablodtryk og mikroarterielt blodtryk variere med 30 til 40. Hvis du bruger et ur og et blodtryksmåler til at måle på samme tid, da blodet strømmer i arterien er i centrifugalretningen, når blodtryksmåleren måler, er den nederste del af din albue under tryk, og blodet kan ikke forgrene sig jævnt til arterien nedenfor. Strømning, øget vaskulær spænding, vil gøre de øvre og nedre blodtryksmålinger større afvigelser.

Hvorfor kan brugeren ikke tage et varmt bad med uret?

- Omgivelsestemperaturen under badning er relativt høj, hvilket vil producere en masse vanddamp, og vanddampen er gasformig, dens molekyler radius er lille, og den er let at sive ind i urets åbning. Når temperaturen falder, vil den kondensere til flydende vanddråber igen, hvilket er let at forårsage. Urets interne kredsløb kortsluttes, hvilket ødelægger printkortet og derefter ødelægger uret.

Hvorfor kan uret ikke modtage push-beskeden?

- Android-telefonindstillinger: Bekræft, at beskedknappen er slået til på mobilklienten. Bekræftelsesbeskeden kan vises normalt i mobiltelefonens notifikationslinje. Urets besked trykkes ved at læse beskeden i mobiltelefonens notifikationslinje. Hvis der ikke er nogen besked i mobiltelefonlinjen, vil uret ikke kunne modtage push-beskeden. (Du skal finde notifikationsindstillingerne i telefonindstillingerne og aktivere notifikationer med WeChat, QQ, telefon, SMS og mobilklienten) Åbn tilgængelighedsindstillingerne for armbåndsklienten (find tilgængelighed i telefonindstillingerne, åbn tilgængelighedsindstillingerne for armbåndsklienten) iPhone-indstillinger Bekræft, at beskedknappen er slået til på mobilklienten. Bekræftelsesbeskeden kan vises normalt i telefonens notifikationslinje (du skal finde notifikationsindstillingerne i telefonindstillingerne og aktivere notifikationsknappen for WeChat, QQ, telefon, SMS og mobilklienten).