



RH-W517 10.3" trådløs CarPlay/Android Auto-skærm med FM-sender og Bluetooth-forbindelse




USB Port



Card Player




Camera
input



BT Music
BT Call



Audio out
via FM



Audio out
via AUX





1. Lyddudgang
2. Indgang til bakkamera
3. USB-stik
4. TF-kortslot
5. Strømsik
6. Beslag (kan drejes 100 grader)



Dobbeltklæbende tape til fastgørelse af beslaget




Cigarettænder strømadapter




Omvendt videoindgangsadapterkabel 2,5 mm til RCA

Hovedgrænseflade



1. FM-sender
2. BT / BT-opkald / BT-musik / BT-indstilling
3. CarPlay
4. Android Auto
5. USB-aflæsning
6. TF-kort aflæsning
7. BT-musik
8. Mirror Link / CarPlay / Android Auto
9. .AVIN
10. Tidsindstilling
11. Systemindstilling


FM-transmission



Forudindstil 12 FM-sendefrekvenser. Brug derefter den originale bilradio til at modtage og afspille den.


Tips: Undgå overlap med lokale sendefrekvenser for at undgå signalforstyrrelser.

Musikfunktion



1. Afspilningsliste
2. Enkelt loop/mappe loop/hele loop
3. Forrige nummer/Næste nummer
4. Afspil/Pause
5. Bland
6. Indstillinger for lydeffekter


EQ-indstilling grænseflade



Fillistegrænseflade:
Musikliste/videoliste/billedliste



Fotofunktion




1. Forrige nummer/Næste nummer
2. Afspil/Pause
3. Zoom ind
4. Zoom ud
5. Roter billedet
6. Tilbage til fillisten

Videofunktion



1. Filliste
2. Forrige sang
3. Afspil / Pause
4. Næste sang
5. Afspilningstilstand
6. Skærm Afspilning Forhold

BT-funktion



1. Grænseflade til at foretage et opkald.
2. Grænseflade til kontakt.
3. Grænseflade til opkaldshistorik.
4. Grænseflade til BT Music.
5. Grænseflade til BT-parring.
6. Grænseflade til opkaldstastatur.
7. Tilbage.
8. BT Music forrige/næste nummer.
9. Pause musik/genoptag afspilning.
10. Indstillinger for lydeffekter.


Enhedsnavn: "CarPlay"

PIN-nummer: "0000" (hvis nødvendigt)

Forbindelsesmetode:


1. Tænd maskinen, og tænd den.
2. Aktiver BT-funktionen på mobiltelefonen, klik på Søg enheden. Når listen over mobile enheder søger efter BT-enhedens navn på den aktuelle maskine, skal du klikke på enhedsnavnet for at tilslutte den.

AVIN (Bakkameraindgang)



Den kan tilsluttes bakvideoindgangen via et 2,5 mm til RCA-adapterkabel.

Ledningsdiagram for bakkamera




Urindstillinger



År/måned/dag/time/minut kan indstilles.


Telefonlink (CarPlay & Android Auto & Mirrorlink)

Når den er tilsluttet USB-datakablet, kan du projicere telefonskærmen på bilskærmen.



1. iPhone går i Apple CarPlay-tilstand. Understøttelse: ①kablet CarPlay; ②trådløs CarPlay.
2. iPhone går i MirrorLink-tilstand (kun kablet).
3. Den tilstand, der som standard aktiveres, når en iPhone er tilsluttet. "CarPlay / Mirrorlink / FRA" er valgt.
4. Android-telefon går i Android Auto-tilstand. Understøttelse: ①kablet Android Auto; ②trådløs Android Auto.
5. Android-telefon går i MirrorLink-tilstand (kun kablet).
6. Den tilstand, der som standard aktiveres, når en Android-telefon er tilsluttet. "Android Auto / Mirrorlink / FRA" er valgt.

Rullemenulinje



Apple CarPlay (kablet og trådløs)



Connect with
Data cable



Connect with
BT+WiFi

1. Kablet forbindelse: Tilslut blot USB-datakablet, så åbner den automatisk CarPlay-grænsefladen.

2. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og Wi-Fi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbner den automatisk CarPlay-grænsefladen. (Bemærk: Signalet transmitteres via Wi-Fi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, vil det blive transmitteret normalt. Hvis du glemmer Bluetooth-enheden, skal du afslutte CarPlay-grænsefladen.)

Android Auto (kablet og trådløs)



Denne funktion understøttes ikke i alle lande, og "Google Play"-tjenester skal være tilgængelige lokalt.



Connect with
Data cable



Connect with
BT+WiFi

1. Du skal downloade og installere "Android Auto"-softwaren i "Google Play".

2. Der skal anvendes en mobiltelefon med Android 6.0 eller nyere. Der skal anvendes en gyldig datakabelforbindelse.

1. Kablet forbindelse: Tilslut blot USB-datakablet, så åbner den automatisk Android Auto-grænsefladen.
2. Trådløs forbindelse: Tænd først mobiltelefonens Bluetooth- og wifi-funktioner, og tilslut derefter Bluetooth. Derefter åbner den automatisk Android Auto-grænsefladen. (Bemærk: Signalet transmitteres via wifi på dette tidspunkt, så selvom Bluetooth-funktionen er slået fra, vil det blive transmitteret normalt. Hvis du glemmer Bluetooth-enheden, skal du afslutte Android Auto-grænsefladen.)

Mirrorlink (iPhone)

Når enheden er tilsluttet iPhonen, projiceres indholdet på telefonens skærm på bilens skærm, og lyden transmitteres synkront.



Mirrorlink (Android)


Når du bruger en Android-enhed, vil du efter tilslutning af USB-datakablet blive bedt om at installere Mirrorlink-softwaren. Efter installationen skal du tilslutte datakablet igen, hvorefter skærmspejling tilstanden aktiveres. Den kan betjenes på både afspillerens skærm og telefonskærmen.

Kun billedoverførslen er vellykket på nuværende tidspunkt. Lyden kan først overføres, når BT-forbindelsen er oprettet.



Du kan også styre din Android-telefon her.

Systemindstillinger



Indbygget højttalerknop


Baklæns lydløs: Lydløs knap ved bakkekørsel

Se videoadvarslen under kørsel

Kalibrering af berøringsskærm

Gendan til fabriksindstillinger


Fabriksindstilling



Indtast adgangskoden "113266" for at få adgang til fabriksindstillingerne.

Systemindstillinger


Fabriksindstilling



Efter at have indtastet adgangskoden kan du indstille:


1. System Standardkonfiguration
2. Vis eller skjul skrivebordsikoner
3. Tilpasset indlæring af fysiske knapper

EQ-lydopsætning




Indstilling Grænseflade for EQ-lydeffekter.

Skærmindstillinger




Lysstyrke, kontrast, farvetone og mætning kan indstilles.

Indstillinger for baggrundsbillede



Slå baggrundsbillede til/fra.

Indstillinger for pauseskærm



Indstilling af visningstid for pauseskærm.

Sprogindstillinger



Sprogindstillinger for flere lande.

Almindelige problemer og simpel fejlfinding

Bilstereo med BT, men det virker ikke?

- Tjek telefonen for at se, om du kan søge efter enhedskoden. Fremgangsmåde: Tænd enheden, brug telefonens BT-søgeenhed, og klik derefter på forbindelsen. Efter forbindelsen kan du besvare telefonen eller afspille sangen via Bluetooth.

USB-flash disken kan ikke afspilles, går kortet ikke i kortet?

- USB-flashdrevet kan ikke afspilles: Formater USB-flashdrevet, og filsystemet er valgt som: FAT32, download en eller to sange igen, og prøv igen. Hvis det stadig ikke virker, skal du udskifte USB-flashdrevet. -- Kort: Stikket går ikke i kortet: Kontroller, om hukommelseskortet er isat, eller om stikket er brudt.

Er der ingen lyd lige efter installationen?

- Lydudgangen fra denne maskine sender lyden via FM-signalet til den originale bilradio. Det er derfor nødvendigt at kontrollere, om den originale bilradio modtager FM-transmissions frekvensen.