




R11M Stylish Smart Ring





1. Transparent harpiks
2. Opladningsport
3. Ilt-/pulssensor
4. Teststatusindikator

Tænd





Tilslut opladningskablet til strøm på smartringen

Forbindelsesapp




1. Søg og download SmartHealth-appen, eller scan QR-koden for at vælge den relevante app-version, der skal downloades.
2. Åbn appen, og følg instruktionerne for at matche ringen.



Lysstatus

Det røde lys blinker under opladning og slukker, når det er fuldt opladet.


Det grønne lys blinker under pulsmåling, og det røde lys blinker under iltmåling i blodet.



Bærestil

Bær ringen på din egen passende finger, vælg en behagelig størrelse og bær den på pegefingeren, langefingeren og ringfingeren for bedre at overvåge dataene.

Bær sensoren på indersiden af din finger.
Puls- og iltmålinger i blodet er mere præcise.



Bemærk: Måleresultaterne for dette produkt er kun til reference og bruges ikke til medicinske formål. Følg din læges vejledning, og brug ikke måleresultaterne til selvd Diagnose og behandling.

Bemærk

Før du bruger og betjener enheden, bedes du læse og følge følgende forholdsregler for at sikre optimal enhedsydelse og undgå farlige eller ulovlige situationer.

Ved daglig brug skal du vælge en passende størrelse til dine fingre, undgå at have den for stramt på, holde ringens kontaktområde tørt og tørre den af, når den kommer i vand. Hvis der opstår symptomer som rødme og hævelse i kontaktområdet, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte en læge.

Sikker

SikkerOpbevar opladningskablet og enheden tørt under opladning. Rør ikke ved opladningskablet med våde hænder, og undgå at det nedsænkes i væsker såsom vand. Batteriet må ikke skilles ad eller ændres, fremmedlegemer må ikke indsættes eller nedsænkes i vand eller andre væsker. Dette kan forårsage batterilækage, overophedning, brand eller eksplosion.

Batteriet må ikke tabes, klemmes eller punkteres. Undgå at batteriet udsættes for stort eksternt tryk, da dette kan forårsage interne kortslutninger og overophedningsproblemer.