


Erazer K26 bærbar stemmeforstærker - 8W



Knapper og brugerflade



1. Lydindgang
2. Tænd/sluk- og lydstyrkeknop
3. Knap til lydløs
 - Blåt lys: Normal drift
 - Rødt blinkende lys: Status for lydløs
4. Lydindgang
5. Opladningsport
Ladeindikator
Oplader: Konstant rødt lys
Fuldt opladet: Lyset er slukket

Brugsanvisning

1. Sæt mikrofonen i forstærkerens MIC-port, og placer den på øret som vist på figuren til højre.
2. Tænd for kontakten, placer mikrofonen tæt på munden, sæt vindhætten på, og tal. Juster kontakten til et passende lydniveau.
3. Mens du taler, kan du til enhver tid trykke på "mute-knappen" for at skifte mellem forstærkning og lydløs tilstand.
4. Lydindgang: Når et lyd kabel tilsluttes "AUX"-porten, kan du afspille musik fra lydenheden.