

Brugervejledning til Trådløst Tastatur / Touchpad til Smart TV A36 med Lys



Specifikationer

- Frekvensgang: 2.403-2.480 GHz
- Rækkevidde: op til 10m
- Batterikapacitet: 1020mAh Li-Ion
- Dimensioner: 14,8cm x 10cm x 1,8cm
- Vægt: 92g

Forbind receiveren

- Åbn kassen og tag USB-receiveren som sidder på bagsiden af fjernbetjeningen.
- Indsæt den i en enhed med et standard USB-interface. Tastaturet bliver automatisk fundet og installeret.

NB: Når batteriniveauet er lavt, vil lavbatteri-lyset blinke, for at informere brugeren. Enheden vil automatisk slukke, hvis batteriet er udtømt.

Auto Sleep og Wake Up-funktion

Tastaturet har også en auto Sleep og Wake Up-funktion. Hvis det ikke bliver brugt over længere tid, går det automatisk på Sleep-mode. I denne tilstand kan brugeren tænde tastaturet igen, ved blot at trykke på hvilken som helst tast. Receiveren med 2.4 GHz og tastaturets RF-indikator slukker ikke, men bliver ved med at blinke.

Sådan slukker du tastaturet

Når du er færdig med at bruge tastaturet, kan du trykke på sluk-knappen. USB-receiveren bør tages ud af computeren efter brug. Tilslut den igen når du skal bruge tastaturet. Dette sikrer at tastaturet holdes beskyttet.