

Brugermanual til Baseus Encok W04 TWS Bluetooth Høretelefoner



Specifikationer

- Bluetooth version: v5.0
- Trådløs rækkevidde: op til 10m
- Frekvensområde: 20Hz-20kHz
- Højtalere: 2 x 13mm
- Impedans: 32 Ohms
- Afspilning af musik: op til 6 timer
- Opladningstid: 1,5 timer (høretelefoner); 3 timer (opladningsboks)
- Opladningsboksens kapacitet: 400mAh
- Høretelefonernes batterikapacitet: 37mAh hver
- Vandafvisende certificering: IP54

Parring

Hold venligst høretelefonerne inden for 1 meters afstand fra din telefon ved første parring.

Åben opladningsboksens etui og højre og venstre høretelefon vil automatisk parres med hinanden. Herefter vil de gå i trådløs parrings-tilstand. Tænd den trådløse funktion på din telefon, søg efter høretelefonerne og klik på dem for at oprette forbindelse. Indtast adgangskoden "0000" ved parring (nogle telefoner kræver en adgangskode ved parring, og andre gør ikke). Start venligst forfra og prøv igen hvis parringen ikke lykkedes. Indikatoren vil slukke efter en vellykket parring.

Funktioner

For at bruge begge høretelefoner skal du åbne opladningsboksens etui eller trykke på touch-området på den venstre og højre høretelefon i 3 sekunder for at tænde dem. For at slukke dem skal du blot lægge dem tilbage i opladningsboksen eller holde venstre og højre touch-område inde i 3 sekunder.

Hvis blot du skal bruge den ene høretelefon, skal du åbne opladningsboksens etui og tage den ene høretelefon ud af boksen – den vil gå i enkel høretelefon-tilstand. Dobbelt-tryk på høretelefonen for at Afspille/Pause musikken eller Besvar/Afslut et opkald. Hold fingeren på høretelefonen i 3 sekunder for at afvise et opkald. For at slukke den, skal du blot lægge den tilbage i opladningsboksen.

Når de er i musik-tilstand, ser følgende funktioner således ud:

- Sidste/Forrige sang: 3 tryk på den venstre høretelefon
- Næste sang: 3 tryk på den højre høretelefon
- Afspil/Pause: dobbelt-tryk på den højre høretelefon
- Stemmeassistent: dobbelt-tryk på venstre høretelefon

Når de er i opkalds-tilstand, er funktionerne følgende:

- Besvar/Afslut et opkald: dobbelt-tryk på venstre eller højre høretelefon
- Afvis et opkald: hold fingeren inde i et par sekunder på højre eller venstre høretelefon

Når høretelefonerne er placeret i opladningsboksen, og dermed begynder at oplade, vil LED-lyset yderst til venstre og yderst til højre lyse op. Under opladning vil alle LED-lys lyse op. LED-lyset indikerer også batteristatusen.

- En LED: 25%
- To LED: 25% - 50%
- Tre LED: 50% - 75%
- Fire LED: 75% - 100%

For at gendanne fabriksindstillingerne skal du slukke for de trådløse-funktioner på de omgivende telefoner. Herefter skal du tage høretelefonerne ud af opladningsboksen og trykke 3 gange på touch-området, mens det hvide lys blinker. Vent 3 sekunder før du sætter dem tilbage i opladningsboksen. Gendannelsen af fabriksindstillingen er nu færdig.