


Mini Bærbar Full HD LED Projektor T5




Specifikationer:

- Linse: $F = 140$
- Billedsystem: LCD
- Billedformat: 16: 9/4: 3
- Billedstørrelse: 30-170"
- Original opløsning: 1024 x 600

- Opløsning: 1920 x 1080 maks
- Projektionsafstand: op til 4m
- Interface: USB x 2 / HDMI / AV / VGA / Audio (3,5 mm)
- Inputspænding: 100-240V, 50 / 60Hz
- Strømforbrug: 50W max
- Højttaler: 4 Ohm, 3W
- Mål: 250 x 170 x 80 mm



1. Linse
2. IR
3. Knapper
4. Skydedæksel
5. HDMI-indgang
6. Lydport
7. AV-indgang
8. USB1
9. USB2
10. Køleudtag
11. Speaker
12. VGA-indgang
13. IR
14. Støvventil




Knapper:

1. Hjem
2. Op / Lydstyrke op
3. Venstre / Forrige
4. Højre / Næste
5. Ned / Lydstyrke ned
6. Ok
7. Tilbage

Fjernbetjening:

1. Tænd/sluk
2. Lydløs
3. Forrige
4. Næste
5. Afspil / Pause
6. Navigationstaster
7. Tilbage
8. Menu
9. Kilde
10. Lydstyrke ned
11. Lydstyrke op



Sådan bruger du:

Sådan bruger du:

1. Tænd for projektoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller på projektoren. Hvis du tilslutter den ved hjælp af USB-forbindelsen, får du skærmen, hvor du kan vælge tilstanden.
2. Tryk på knappen Kilde, eller tryk på Input på fjernbetjeningen, og vælg den ønskede inputkilde.
3. Placer projektoren på en stabil overflade og fokuser billedet. Drej fokusknappen, indtil billedet er klart.
4. Juster lydstyrken ved hjælp af knapperne på projektoren eller fjernbetjeningen