


Brugermanual til Forever SKC-100 Smile Digital Børnekamera



Specifikationer

- Model: SKC-100
- Skærm: HD 2" TFT
- Videoopløsning: 1140x1080p, 1280x720p, 640x480p
- Billedopløsning: 3MP, 2MP, 1.3MP, VGA
- MicroSD-indgang: op til 32GB-kort (IKKE inkluderet)
- Input: microUSB-port, DC 5V
- Forhåndsinstallerede spil: Snake, Maze, Sokoban, Guess, Fighting



- 1. Linse
- 2. Kamera-knap (Ok menu)
- 3. Tænd/Sluk
- 4. LED-lys
- 5. Op-knap
- 6. Tilstands-knap
- 7. Ned-knap

- 8. Menu Indstillinger
- 9. Skærm
- 10. MicroUSB-opladningsport
- 11. Nulstillings-knap
- 12. SD-kortplads
- 13. Mikrofon

Opladning

Når batteriet er lavt, skal det tilsluttes en 5V oplader eller en computer via microUSB-kablet. Når kameraet er slukket, og begynder at oplade, vil LED-lyset blive rødt. Når det er fuldt opladt, vil LED-lyset slukke.

Betjening af kameraet

For at tænde kameraet skal du holde Tænd/Sluk-knappen inde til LED-lyset bliver blå.

For at optage en video skal du trykke en enkel gang på Tilstands-knappen for at gå i videooptagnings-tilstand. I det øverste højre hjørne vil et videooptagnings-ikon komme til syne. For at begynde at optage skal du trykke på Kamera-knappen, og en lille rød prik vil begynde at lyse øverst på skærmen, hvilket indikerer, at kameraet optager. For at stoppe videoen skal du blot trykke på Kamera-knappen igen.

For at tage billeder skal du trykke en enkel gang på Tilstands-knappen for at gå i kamera-tilstand. I øverste højre hjørne vil et kamera-ikon komme til syne. Tryk på Kamera-knappen for at tage et billede.

For at gennemse filer skal du trykke en enkel gang på Tilstands-knappen for at gå i browsing-tilstand. Brug Op- og Ned-knapperne til at gå igennem filerne.

Tryk en enkel gang på knappen for Menu Indstillinger for at åbne kamera indstillinger. Brug Op- og Ned-knapperne til at navigere rundt med. Tryk på Kamera-knappen for at vælge den ønskede funktion. For at komme ud af Indstillinger skal du blot trykke en enkel gang på knappen for Menu Indstillinger.

Det kræver et SD-kort med op til 32GB for at tage og gemme billeder. Kameraet har ikke indbygget hukommelse.