

Brugermanual til Mini Magnetisk GPS-Tracker med Mikrofon GF-07



Specifikationer

- Netværk: GSM/GPRS
- GPS-nøjagtighed: 10m
- GSM-frekvens: 850/900/1800/1900MHz
- Batterikapacitet: 400mAh
- Opladnings input: microUSB
- Standbytid: op til 12 dage
- Brugstid: 4-6 dage
- Arbejdstemperatur: -20C til +55C
- Understøttede kort: 2G SIM-kort, mini TF
- Dimensioner: 35mm x 20mm x 14mm

Sådan bruger du GPS-trackeren

For at bruge GPS-trackeren behøver du først og fremmest et SIM-kort og et microSD-kort. Åben kortlugen og indsæt SIM-kortet og hukommelseskortet og tænd for GPS-trackeren. Indikatoren vil lyse rødt 4 gange, og GPS-trackeren vil gå i standby tilstand i 30 sekunder. For at binde master nummeret skal du sende en SMS med teksten "000" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS, der indikerer, at master nummeret er indstillet.

For at begynde at optage skal du sende en SMS med teksten "555" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS, der indikerer, at optagningen er startet. Hvis du ønsker at lydoptage, skal du sende en SMS med teksten "666" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS der indikerer, at mikrofonen er tændt, og at GPS-trackeren optager lyd. Når lyden overstiger 40db, vil GPS-trackeren automatisk give master nummeret besked.

For at anmode om GPS-lokation skal du sende en SMS med teksten "777" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS med et Google Maps link med GPS-trackerens nuværende lokation.

Du kan ringe op til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, for at høre GPS-trackerens omgivende lyd i realtid.

Ønsker du at se den rute GPS-trackeren har lavet, skal du sende en SMS med teksten "102" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS med et login-navn og en adgangskode til hjemmesiden <http://www.gpsui.net/> hvor du vil kunne se hele den rute, som GPS-trackeren har lavet.

For at slette indholdet på hukommelseskortet skal du sende en SMS med teksten "445" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS der indikerer, at hukommelseskortet er blevet ryddet.

For at tjekke GPS-trackerens tilstand skal du sende en SMS med teksten "888" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren, og du vil modtage en SMS med informationer om GPS-trackerens batterikapacitet, signalstyrke, frekvens opstart, hukommelseskortets kapacitet m.m.

For at genstarte GPS-trackeren skal du sende en SMS med teksten "999" til det SIM-kort nummer, som du har sat i GPS-trackeren. Det vil tage omkring 1 minut for GPS-trackeren at genstarte. Hvis du ønsker at slukke GPS-trackeren, skal du sende en SMS med teksten "444".