

# Dual Lens Vidvinkel Fuld HD Spejl Dash Cam & HD Bakkamera



## Specifikationer:

- Opløsning: 1080p (foran); 720p (bagved)
- Skærm: 4.39" touchskærm
- Synsfelt: 170-grader; 110-grader
- Understøttede hukommelseskort: MicroSD op til 32GB (ikke inkluderet)
- Input: DC 5V/1.2-2A
- Batteriets kapacitet: 400mAh
- Understøttede sprog: engelsk, fransk, tysk, russisk, japansk, kinesisk, mm.

## **Enhedens struktur:**

### 1. USB interface

- Tilslut den til din PC eller tilslut den eksterne strømforsyning

### 2. Bakkamera interface

- Tilslut bakkameraet

### 3. TF kortholder

- Indsæt dit hukommelseskort (understøtter MicroSD op til 32GB)

### 4. GPS interface reserveret

- Tilslut din GPS antenne

### 5. OK tast

- Bekræftelsestast til video og foto. Videotilstand: tryk for at starte videoen, tryk igen for at stoppe videoen. Fototilstand: tryk for at tage billeder

### 6. Ned-tast

- Tryk for at bevæge dig ned inde i menuen

### 7. Op-tast

- Tryk for at bevæge dig op inde i menuen

### 8. Tilstandstast / menutast

- Tryk for at skifte mellem kamera, foto, afspilning. Hold den nede for at åbne menuen.

### 9. Tænd/Sluk knap

- Tryk for at tænde eller slukke for kameraet

### 10. LCD skærm

- Se dine videoer og fotos

### 11. Reset

- Genstart kameraet

### 12. Horn

- Afspil video eller lydforstærkede filer, operativ lydadvarel

### 13. Fikseringsring til at clipse bagpå

### 14. Kameralinse

## **Batteriopladning**

Når batteriet plader er den røde indikator tændt, og viser status for opladningen.

Opladningstiden er omkring 180 minutter, og den røde indikator slukker automatisk når

opladningen er færdig. Du kan oplade kameraet ved at bruge en strømadapter, biloplader, eller PC via et USB kabel.