

Artfone C1+






1. Modtager
2. LCD
3. Venstre funktionstast – bekræft valg / gå til menu / Ok
4. Højre funktionstast - exit / gå til kontakter
5. Navigationstast – gå op eller ned
6. Grøn tast – foretag et opkald / besvar et opkald
7. Rød tast: tænd eller sluk / afslut et opkald
8. Numerisk tastatur
9. 0 Tast – hold tasten nede i et par sekunder for at gå i "Møde-tilstand"
10. 3.5mm lydport
11. Micro USB-port
12. Lommelygte
13. Lås tastaturet
14. Lås op for tastaturet
15. Lommelygteknop
16. Lydstyrke op/ned

Beskrivelse af ikoner

1. Viser aktuel GSM-signal
2. Ulæste beskeder
3. Viser normal profil
4. Høretelefoner tilsluttet
5. En alarm er indstillet
6. Bluetooth er aktiveret
7. Batteristatus



Sådan tænder du telefonen

- Hold den røde knap nede i 2,5 sekunder.

Sådan slukker du telefonen:

- Vær sikker på at tastaturet er låst. Hold derefter den røde knap nede i 2,5 sekunder.

Sådan tænder du lommelygten:

- Blot tryk på knap nr. 15 (som er anvist på billedet længere oppe) for at tænde eller slukke lommelygten.

Sådan bruger du SOS-funktionen:



SOS settings

- Status: Slå funktionen til eller fra her:
- SOS-numre: Dette er yderst vigtigt; du kan ikke vælge flere end 5 telefonnumre. Når du trykker på SOS-knappen, vil telefonen automatisk ringe numrene op én efter én.
- SOS-SMS: Du kan redigere SMS
- SOS-SMS ON/OFF: Du kan tænde eller slukke SOS-SMS

Sådan foretager du et opkald:

1. Indtast et telefonnummer og tryk på den grønne tast
2. Find en kontakt i telefonbogen og tryk på den grønne tast
3. SOS-specialopringning: tryk på SOS-knappen og telefonen vil automatisk ringe op til de forudinstallerede SOS-numre
4. Hurtigopkald: hold numrene 1-9 inde i et par sekunder eller */# (du kan indstille det i indstillinger/hurtigopkald)

Justering af lydstyrke

Tryk på sideknappen + eller – for at justere lydstyrken.

Sådan ændrer du ringe- og beskedtonens lydstyrke:

Gå til indstillinger → Profiler → Generelt → Tilpas

Gendan til fabriksindstillinger:

Indstillinger → Telefon indstillinger → Gendan til fabriksindstillinger → Kodeordet er 1234

FAQ

1. SIM-kort: understøtter nano- og micro-SIM, dog er det bedst at anvende et standard SIM-kort.



2. Har denne telefon 3G netværk?

Nej, det er en 2G GSM-telefon, som understøtter quad bands:
850/900/1800/1900

3. Er denne telefon låst op?

Ja, alle Artfone telefoner er låst op og virker fint på 2G GSM-netværker rundt i verden.

4. Er høretelefoner inkluderet i pakken?

Nej, men den har en 3.5mm port, der er kompatibel med de fleste høretelefoner på markedet.