

Brugervejledning til Artfone G6



Specifikationer

- Netværk: 2G 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz; 4G
- Mål: 115 x 55 x 19,9mm, 148gr
- Dobbelt skærm: 2.4" + 1.8"
- Hukommelsesplads: 64MB
- Et SIM-kort
- Bluetooth
- FM radio, MP3/MP4 afspiller
- Kamera med 0.2 MP
- Lommelygte
- Batteri med 1000mAh (BL-5C)
- Standby-tid: omkring 170 timer
- Taletid: omkring 250 min
- Maksimal størrelse på microSD-kort: 32GB

Forudinstallerede sprog: engelsk, dansk, norsk, svensk, suomi (finsk)



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Knap til at bekræfte/menu | 10. #-knap til møde/generel tilstand |
| 2. Kamera | 11. Justering af volumen |
| 3. Knap til at afslutte/telefonbog | 12. Knap til lommelygte |
| 4. Besvar eller foretag et opkald | 13. Sekundær knap til besvarelse af opkald |
| 5. Navigationsknap | 14. Dedikeret knap til FM radio |
| 6. Afslut opkald/tænd/sluk | 15. Sekundær knap til at afslutte opkald |
| 7. Hurtigopkald | |
| 8. SMS-knap | |
| 9. *-knap til trådløs FM/afslut | |

Sådan bruger du telefonen

Tryk og hold tænd-knappen nede i 2-3 sekunder, hvorefter telefonen vil tænde. For at slukke telefonen, skal du trykke og holde tænd-knappen nede i 2-3 sekunder, mens telefonen er tændt.

For at bruge SOS-funktionen, skal du gå til *Indstillinger* og slå SOS-funktionen til. Det er meget vigtigt at huske, at du ikke kan indtaste mere end 5 nødopkaldsnumre. Når brugeren trykker på SOS-knappen, ringer telefonen de indtastede numre op en efter en, helt automatisk, indtil en af kontakterne besvarer opkaldet.

For at slukke eller ændre ringetonen, beskedtonen, lydstyrken: gå til *Indstillinger* --> *Profiler* --> *Generelt* --> *Tilpas*.

Beskrivelse af ikoner



- Det nøjagtige signal



- Ulæst besked



- Generel tilstand



- Høretelefoner tilsluttet



- Alarmen er sat



- Bluetooth er aktiveret



- Status på batteriet