

Brugervejledning til 4K Actionkamera med Fjernbetjening SC002





Specifikationer

- Skærm: 2.0" IPS
- Forbindelse: USB 2.0, Bluetooth
- Sensor: 40MP
- Blænde: f2,4
- Synsvinkel: 170 grader
- Batterikapacitet: 1050mAh
- Opladningstid: 1,5 timer
- Mål: 63 x 455 x 26 mm
- Vægt: 75g
- Understøttede hukommelseskort: MicroSD op til 128GB

TuyaSmart app


Før du installerer appen, skal du sørge for, at du har loginoplysningerne til dit WiFi-netværk klar. Sørg også for, at din enhed kører på iOS 8 eller nyere, eller Android 4.1 eller nyere. Det WiFi-netværk, du tilslutter, skal være 2,4 GHz og ikke 5 GHz.

Når du er sikker på, at du opfyldte alle ovenstående kriterier, skal du gå til App Store til iOS eller Play Store til Android, søge efter og downloade TuyaSmart-appen.



Når du har downloadet og installeret appen, skal du registrere din konto ved at indtaste dit telefonnummer eller din e-mailadresse. Indtast den bekræftelseskode, du modtager, og opret en adgangskode.

For at tilføje en enhed til appen skal du trykke på + i øverste højre hjørne af startside og vælge Smart Camera. Vælg dit WiFi-netværk fra listen, og indtast adgangskoden for at oprette forbindelse. Læs derefter instruktionerne om "Scan med kameraet", og tryk på fortsæt for at scanne QR-koden. Når indikatorlyset på kameraet skifter fra blinkende rødt til konstant grønt, betyder det, at netværkskonfigurationen er fuldført.



For at nulstille kameraet skal du bruge nulstillingsstiften til at trykke på Reset-knappen i adskillige sekunder, indtil kameraet begynder at bippe.