


Brugervejledning til Memory Foam Rejsepude og Elektrisk Nakkemassageapparat



Specifikationer

- Batterikapacitet: 2000mAh
- Ladespænding: DC 5V
- Mål: 24 x 26 x 10 cm
- Materiale: ABS, memoryskum, bomuld



1. Skift
2. Puter pudebetræk
3. Pudepleje: Hukommelsessvamp

Driftsmetode

Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde for massageapparatet. I ælte- og massagetilstand skal du trykke på knappen for at justere æltningens fremad- og bagudrotation. Tryk på knappen for at justere æltevibrationen, ælteopvarmningen og æltevibrationsopvarmningen. Tryk på +/- knappen for at justere styrken. De to massageintensiteter kan vælges frit. Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at slukke for massageapparatet.

Massageapparatet drives af et indbygget lithiumbatteri, og spændingen kan være ustabil under udskiftning, så den kan ikke bruges under opladning. Det tager omkring 2 timer at oplade massageapparatet helt.