

Brugervejledning til Wired CarPlay/Android Auto USB-dongle



Specifikationer

- Indgang: UBS-A hun
- Udgang: USB-A han
- Krav til infotainment: Android 4.0 eller nyere
- Donglemål: 8,5 x 3,5 x 1,7 cm
- Kabellængde: 12,5 cm

DrivePlay-appen

Der er to måder at downloade og installere DrivePlay-appen på. En måde er at tilslutte USB-donglen til din smartphone og gå til adressen 47.97.123.212/download/nonauto for at indlæse appen. Installer den, åbn DrivePlay-appen og marker "Åbn altid app, når donglen er tilsluttet", og tryk på OK.

Den anden måde er at gå til webadressen 47.97.123.212/download/nonauto via en computerbrowser og downloade apk-filen. Kopier den til din smartphone (ved hjælp af et microSD-kort eller tilslut telefonen til computeren) og installer appen.

Når DrivePlay-appen er installeret, kan du åbne den. Tilslut din telefon til USB-donglen, og LED-indikatoren begynder at blinke, hvilket indikerer, at den venter på forbindelsen.