


Brugermanual til trådløse hovedtelefoner



Billedebeskrivelse

1. Batterirum
2. Lydstyrkeknap / Tænd /Funktionsskift
3. Scan-knap
4. Nulstillingsknap
5. Tænd-knap
6. Lydport
7. Strømindikator
8. Strømafbryder
9. Mikrofonport
10. Stikkontakt
11. Mikrofon
12. Lydkabelport
13. Batterirum

Emitter-specifikationer

- Emmisionsfrekvens: 86MHz +/-0.5MHz
- Moduleringsmodus: FM
- Transmissionsafstand: 30m
- Strømforsyning: to AAA batterier eller DC 4.5V

Modtager (hovedtelefoner) specifikationer

- Frekvensområde: 86MHz
- FM frekvensområde: 87MHz – 108MHz
- Modtagelsestilstand: FM
- Strømforsyning: to AAA batterier

Installation og funktioner

Indsæt først de to AAA batterier i modtageren og to AAA batterier i emitteren (batterier er ikke inkluderet i pakken). Tænd hovedtelefonerne på (2), og herefter vil indikatoren vise, at hovedtelefonerne fungerer. Tilslut lydkablet i emitteren for at forbinde den med din PC, DVD-afspiller, CD-afspiller, MP3-afspiller eller andet lydudstyr. Placer emitteren i en høj position, så du kan få den bedste forbindelse til dine hovedtelefoner.

For at forbinde hovedtelefonerne til emitteren skal du tænde funktionsskift-knappen (2) til den trådløse position. Tryk på nulstillingsknappen og derefter på scan-knappen på hovedtelefonerne for at justere kvaliteten af signalet.

Du kan bruge hovedtelefonerne separat som en FM radio. For at gøre dette skal du tænde for høretelefonerne og trykke på nulstillingsknappen. Tryk derefter på scan-knappen for at finde en radiostation.

Hovedtelefonerne fungerer også uden batterier, men du skal da forbinde dem direkte med lydkablet fra dit lydudstyr.

Disse trådløse hovedtelefoner kan også bruges som en trådløs overvågning. Det er en meget simpel installation. Du skal blot placere din emitter og tænde for overvågningsfunktionen. Tryk da på nulstillingsknappen på hovedtelefonerne og derefter på scan-knappen, og det er det. Du kan bruge disse trådløse hovedtelefoner som et trådløst overvågningssæt.