

**G34 1.32" AMOLED Smartwatch med
Bluetooth-opkald, sundhedsovervågning
og fitness-tracking**



Søg og download H Band-appen

1. Velkommen til LOS-brugere, der søger og downloader "H Band" i APP Store.
2. Opfordr Android-brugere til at tilgå Google Play og 360 app-markedspladserne og søge efter 'H Band' i Google Play og 360 App Store. Download og installer apps leveret af Android og Apple. Scan QR-koden. Kopier linket, og åbn browseren ved hjælp af følgende metode.



Binding og forbindelse mellem uret og telefonen

1. APP-forbindelse.

Tænd for den trådløse forbindelse på din telefon, indtast "Mig" på APP-siden, find "Enheder", og klik på navnet på den enhed, du vil oprette forbindelse til. Vælg det tilsvarende ur for at oprette forbindelse, og vælg Tillad adgang til placeringsoplysninger. Hvis der er mere end én enhed i nærheden, skal du filtrere baseret på urets MAC-adresse. MAC-adressen kan ses i afsnittet "Om enhed" i urets indstillingsfunktion.

2. Forholdsregler ved tilslutning:
 - Trådløs Bluetooth aktiveret.
 - Urets batteri er tilstrækkeligt.
 - Hvis din smartphone ikke kan finde appen kørende, skal du aktivere alle H Band-software tilladelser i din smartphones indstillinger.

3. Skærmbetjening

Tryk og hold knappen nede i 4 sekunder for at tænde. Enheden låser automatisk og går i standby efter 5 sekunders inaktivitet. For at slukke skal du trykke og holde sideknappen nede i 4 sekunder og stryge over skærmen for at bekræfte.

4. Oplad uret

Når denne magnetiske oplader er tilsluttet en strømkilde via USB, skal den blot bringes tæt på urets kontaktpunkter, når den er tilsluttet en magnetisk oplader. Den tilsluttes automatisk og starter opladningen, mens urets skærm samtidig viser opladningsstatus.

5. Problemer, der kræver opmærksomhed

- Produktet må ikke selv adskilles, repareres eller ændres.
- Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller forebygge sygdomme.
- Børn bør bruge dette produkt under forældrenes vejledning for at undgå skader.

6. FAQ-håndtering

Uret kan ikke tændes?

- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mere end 3 sekunder.
- Det kan være, at batteriet er for lavt. Oplad det venligst i tide.

Denne applikation er ikke medicinsk udstyr. Dens anvendelse er kun til reference og bør ikke anvendes til klinisk diagnose, medicinsk forskning eller behandlingsformål.