

**F12 Smart Watch med buet skærm og
enkoder Bluetooth-opkald Smart
armbånd med sundhedsovervågning**



Specifikationer:

- Systemkrav: Android 5.0+ / iOS 10.0+
- Hovedkontrolchip: RTL8762D
- Armbåndshukommelse: 128M
- Ring til Bluetooth: JL6963
- Bluetooth-version: 5.1
- Pulssensor: HRS3301 kompatibel med LC09A
- Skridttællersensor: SC7A20
- Skærmvisning: 2,02-tommer buet skærm med smal kant
- Opløsning: 320*386
- Batterikapacitet: 280mAh
- Standbytid: 30 dage
- Brugstid: 3-5 dage
- Knapmetode: Berøring på fuld skærm
- Motor: pandekagemotor
- Opladningsgrænseflade: magnetisk kabelopladning
- Vandtæt klassificering: IP67
- Sensor: G-sensor 3-akset
- Lokale opkald: 6+1
- Opkaldsmarked: 200+
- Menustil: 5
- APP: VFIT

Knapper/funktioner:

- Knop-knap (smartwatch inaktiv): lang tryk på on/off/SOS, drej den op/ned for at skifte skive
- Knop-knap (smartwatch aktiv): tryk på den én gang for at gå ind i menuen, tryk på den to gange for at skifte menutilstand i menugrænsefladen
- Dæk berøringsskærmen med hånden for at slukke skærmen
- Løft din hånd for at tænde skærmen
- Stryg til venstre: skiftfunktion
- Stryg til højre: delt skærmvisning (nyligt brugt funktion)
- Stryg op: Gå ind i menuen
- Skub ned: info (læs/rediger)

Download App:

1. Brug din mobiltelefon til at scanne QR-koden nedenfor eller søg efter "WFIT" for at downloade og installere APP'en



Bemærk:

1. For en bedre brugeroplevelse skal du følge vejledningen for at opgradere APP'en til den nyeste version i tide.
2. Systemkravene er Android 5.0 eller iOS 10.0 og nyere.

Parring:

1. Åbn appen på mobiltelefonen, fuldfør informationsopsætningen, og vælg altid at tillade og acceptere i henhold til tilladelsesprompten.
2. Klik for at tilføje et ur på APP-enhedens grænseflade, søg efter enhedsmodellen F12 og klik på Opret forbindelse. Når APP-grænsefladen viser "Connected", vil telefonen vise et vindue "Om Bluetooth-parringsanmodningen for F12 Audio skal accepteres", klik på "parring" for at etablere Bluetooth-forbindelsen.
3. Når APP Bluetooth-forbindelsen og bindingen er lykkedes, bør visningstidsvisningen være korrekt, og APP-grænsefladen vil vise, at enhedsmodel F12 er blevet tilsluttet. Hvis farven er grå, betyder det, at forbindelsen ikke lykkedes, prøv venligst igen.
4. Når opkaldet Bluetooth-forbindelse er lykkedes, vil Bluetooth-grænsefladen i telefonindstillingerne, den parrede enhed/min enhed vise, at F12 Audio er blevet tilsluttet. Hvis Bluetooth-opkaldet ikke er tilsluttet korrekt, skal du genåbne telefonindstillingsgrænsefladen i telefonindstillingerne Genoprette forbindelse og parre F12 Audio i Bluetooth-grænsefladen.

Opladning:

Dette ur har magnetisk opladning. Brug venligst standard opladningsadapteren til opladning. Juster opladningsporten med metalkontakten på opladeren, indtil opladningsniveauindikatoren vises på urets skærm.

Tilslut USB-interfacet til en mobiltelefonoplader med en udgangsstrøm over 1A eller et computer-USB-interface til opladning.