


**VANDTÆT BLUETOOTH FITNESS AKTIVITETSMÅLER
GW33-SE**

Brugervejledning



Produktoversigt



1. Opladerport
2. Højtaler
3. Pulsmåler
4. Tænd/sluk
5. Touchskærm
6. Mikrofon
7. Funktionsknap

Touchskærmens funktioner:

- Langt tryk: Tryk længe på urskiven for at skifte den ud
- Stryg ned: Stryg ned på urskiven for at se genvejs-menuen
- Stryg til højre: Stryg til højre på selve urskiven for at komme til beskedfunktion eller komme tilbage
- Tryk: vælg og bekræft
- Stryg op: Stryg op for at komme til funktionslisten på urskiven
- Stryg til venstre: Stryg til venstre på urskiven for at komme til funktionerne

Funktionstast:

- Hurtigt tryk: Skift urskive
- Langt tryk: Gå til listen af ofte benyttede kontakter

Tænd/sluk

Hold tænd/sluk knappen nede for at tænde for dit smartwatch. Hvis batteriet er meget lavt skal du oplade dit smartwatch i mindst et minut for at tænde det.

For at slukke dit smartwatch, skal du trykke længe på tænd/sluk knappen, mens enheden er tændt.

Smartwatchet slukkes automatisk når der ikke er nok strøm på batteriet.


Nulstilling

Gå ind i funktionsmenuen og vælg Indstillinger → Nulstil.

Når fabriksindstillingerne er genindstillet genstarter uret automatisk, og alle brugeroplysninger bliver slettet efter genstart.

Opladningsvejledning

Uret leveres med en opladerbase. Tilslut USB-stikket på opladerbasen til en USB oplader, eller USB-stikket på en computer USB. Juster opladningspunkterne på uret med metalkontakterne på opladerbasen, indtil opladnings-interfacet vises på urets skærm. Hvis urets batteri er meget lavt, skal det oplade i omkring et minut, for at vise status for opladning på skærmen.



Bemærk:

- Brug altid opladningsbasen der følger med i pakken, til at oplade dit smartwatch. Sørg for at opladningspunkterne er rene og tørre, inden du tilslutter dit smartwatch.
- Brug en kvalitetsoplader med 5V/1A udgående strøm, eller tilslut opladningsbasen til USB-porten på en computer.
- Uret vil være fuldt opladet på omkring to timer
- Hvis uret viser "opladningsfejl" eller "genindsæt venligst", skal du prøve at justere uret

APP download

Android OS:

- Søg efter Youth Health på GooglePlay, download og installer Youth Health APP'en
- Scan QR-koden for uret, for at downloade og installere Youth Health APP'en

iOS:

- Log på App Store på telefonen, søg efter Youth Health for at downloade og installere Youth Health APP'en
- Scan QR-koden for uret, for at downloade og installere Youth Health APP'en

Parring af uret med din smartphone

1. Tænd for Bluetooth på telefonen og uret
2. Åben Youth Health app'en, og giv den de relaterede tilladelser, som bliver efterspurgt i pop-up vinduet. Klik på enhed → Tilføj enhed, søg efter enheder og tryk på GW33SE på listen over enheder, så begynder uret og smartphonen automatisk and blive parret, og synkronisere data. .
3. Bluetooth 3.0 opkaldsfunktion: Tænd for Bluetooth opkaldsfunktionen på dit ur, og åben Telefonindstillinger → Bluetooth, væg og klik på opkald-ur på listen.

Bemærk:

- Uret understøtter BT 3.0 og BT 4.0, så Bluetooth skal tilsluttes to gange
- Når du forbinder, skal du tillade systemnotifikationer i Bluetooth-indstillingerne på telefonen og sikre dig, at telefonen er synlig for andre enheder
- For at få batteriet til at holde længere, vil Bluetooth 3.0 opkaldsfunktionen automatisk gå i dvale, og automatisk vågne op når der kommer et indgående opkald, eller du foretager et opkald