


# Ksix Tube Smartwatch med Pulsmåling



## **Teknisk information:**

- Dimensioner: 46,2 × 30,5 × 10,1 mm
- Urkassemateriale: Aluminiumslegering
- Remmateriale: Silikone
- Oplader: Magnetisk ladebase
- Skærm: 1,57" multitouch
- Batterilevetid: Op til 7 dage (normal brug)
- Notifikationer: Instagram, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, LinkedIn osv.
- Foretag og modtag opkald
- Puls-, ilt- og blodtryksmåler
- Bevægelses- og drikkevandspåmindelsesfunktion
- Åndedrætstræning
- Overvågning af menstruationscyklus
- Skridttæller: Skridt, kilometer og kalorieforbrug
- Søvnovervågningsfunktion
- Anti-tab funktion til smartphone
- Nattilstand: Forstyr ikke
- Multisportstilstande: Basketball, cykling, bjergbestigning, yoga, gåture, løb, fodbold, badminton, spring...
- Andre funktioner: Alarm, musikstyring, fjernfotooptagelse, vejrkontrol osv.
- Tilslutningsmuligheder: Bluetooth 5.0 BLE + 4.0 BLE
- Batteri: Lithium-ion polymer 180 mAh
- Sprog: Engelsk, spansk, hollandsk, tysk, italiensk, fransk, portugisisk (fra Portugal), polsk, tjekkisk osv.
- Kompatibilitet: Android 4.4 / iOS 8.0 og frem
- Vandtæthed: IP67
- Indbygget højttaler og mikrofon
- App: VFit



- 1. Urspænde
- 2. Tænd/sluk-knap
- 3. Skærm
- 4. Armbånd
- 5. Justeringshul

## Tænde og slukke

1. Når uret er slukket, skal du oplade eller trykke længe på sideknappen for at starte smarturet.
2. Når uret er tændt, skal du vælge sluk-grænsefladen fra rullemenuen under "Indstillinger" og klikke på afkrydsningsfeltet for at slukke.
3. Du kan også trykke længe på sideknappen og klikke på "check" for at slukke.

## Sådan fjerner du remmen - rengøring

1. For at fjerne urbåndet skal du flytte kontakten til urremmen til pilepositionen for at fjerne urbåndet fra uret.
2. For at fastgøre urremmen skal du holde kontakten på venstre side tilbagetrukket og placere den højre ende i hullet designet til den. Drej kontakten til pilens position, og installer den. Finjuster positionen, indtil den er installeret.



## **Sådan oplader du TUBE**

- Oplad produktet i mere end to timer før brug. Juster og juster opladningsporten efter metalkontakterne på opladningsbasen, indtil opladningseffektindikatoren vises på armbåndsdisplayet.
- Brug det specielle ladekabel, der følger med pakken, til at oplade. Sørg for, at opladningsporten er tør, før du begynder at oplade.
- For at oplade enheden skal du tilslutte opladningskablet til strømadapteren eller USB-porten på din computer eller anden passende enhed.
- Brug ikke strømadapteren med en udgang højere end 5V 1A til at oplade, da det ellers kan brænde kredsløbet og dermed beskadige ladesystemet.

## **Indledende konfiguration**

1. Åbn Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og tænd for Bluetooth.
2. Download VFit-appen fra Google Play eller App Store.
3. Følg instruktionerne i appen og opret en profil

## **Parring af iOS- eller Android-enheder**

- Uret skal oprette forbindelse til appen for dets første kalibrering. Efter en vellykket forbindelse vil smartwatchet automatisk synkronisere tiden. Ellers vil dataene være unøjagtige.

1. Tænd for Bluetooth på din smartphone.
2. Få adgang til "VFit"-appen på din smartphone.
3. Klik på "Tilføj enhed" i afsnittet "Enheder".
4. Vælg enheden "TUBE", som vises i søgeradaren.
5. En bekræftelsesmeddelelse vises på smartwatch-skærmen for at synkronisere den med din mobiltelefon. Tillad synkronisering.
6. En parringsmeddelelse vises muligvis på skærmen på din enhed. Tillad parring.
7. Accepter alle notifikationstilladelser, som smartwatchet anmoder om.

- For at tilslutte lyden skal du have adgang til Bluetooth-indstillingerne på din smartphone og parr også uret med "TUBE\_Audio\_ADFE"-indstillingen.

## **Funktioner**

- TUBE indeholder flere funktioner relateret til sundhed og dagligdag. Stryk til venstre for hurtigt få adgang til fitnessfunktionerne (swipe én gang), pulsmåling (to gange), vejret information (tre gange), musikafspiller (fire gange) og søvnovervågning (fem gange). Når du stryger sjette gang, vender du tilbage til startskærmen.

- Skub fingeren til højre for at åbne den detaljerede menu: adgangskode, fysisk aktivitet, opkald, puls, blodtryk, ilt i blodet, vejtrækning, info, musik, vejr, skift urskive, stopur, version, aktiv skærm, kamera, QR-kode, sprog og cyklus kontrol.
- Stryg opad for at se Bluetooth-meddelelser. Tryk på knappen for at vende tilbage til startskærmen eller stryg ned.
- Stryg ned for hurtigt at få adgang til andre funktioner: nattilstand, lysstyrkejustering, opkald, forbindelse og indstillinger. For at vende tilbage til startskærmen skal du trykke på knappen eller stryge opad.

## **Genvejsmenu**

- Lås dit smartwatch op, og stryg ned fra startskærmen for at åbne genvejsmenuen. Følgende er de forudindstillede muligheder i genvejsmenuen:
  1. Forstyr ikke-tilstand
  2. Lysstyrke
  3. Opkald
  4. Tilslutning
  5. Indstillinger (Lommelygte, Mobilsøgning, Power O og Reset)

## **Sport**

- Med TUBE smartwatch kan du vælge forskellige sportsgrene til at overvåge basketball, cykling, bjergbestigning, yoga, gåture, løb, fodbold, badminton, skipping mv.
- Skub fingeren til venstre, og du vil finde funktionsikonet "Fysisk aktivitet" for at vælge den type sport du skal dyrke.
- Du kan også vælge sportstilstand fra selve appen i sektionen "Træning". Klik på ikonet for personen, og vælg sportstilstand.
- Afhængigt af tilstanden vil uret måle forløbet tid, antal skridt, kørte kilometer, forbrændte kalorier og puls tilpasset hver af aktiviteterne o ered. Dataene gemmes efter hver session.